

- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 6320

## Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

## Configuração da indicação da fase da lua

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Gire a coroa no sentido horário para definir a hora.

- Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.
- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Período lunar	0	Cerca de 7	Cerca de 15	Cerca de 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

## Configuração da hora e do dia da semana

### 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para.

### 2. Gire a coroa no sentido horário para definir a hora e o ponteiro dos dias da semana.

- A mudança na indicação do dia da semana mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

## Configuração da data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 0:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.

- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

### 2. Gire a coroa no sentido anti-horário para definir o ponteiro da data.

### 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.