

- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi 8730

Identification des composants



- Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton encastré.
- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Phase lunaire	Nouvelle lune	Premier quartier	Pleine lune	Dernier quartier
Âge de la lune	0	Environ 7	Environ 15	Environ 22
Marée	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau
Indication				
				

- La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.
- L'apparence de cette indication peut varier sur certains modèles.
- La phase lunaire peut être réglée de façon plus précise en cas de nouvelle lune ou de pleine lune.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage de l'indication de la date

- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 21 h 00 et 00 h 00. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'indication du jour de la semaine.

- L'indication du jour de la semaine commence à changer vers 0 h 00 et se termine vers 5 h 00.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage de l'indication du mois

- Ne réglez pas l'indication du mois lorsque la date indiquée par la montre est entre le 31 et le 2. Changez l'indication de la date avec n'importe quel autre jour que 31 - 2 avant de régler l'indication du mois. Réglez à nouveau l'indication de la date après avoir terminé le réglage de l'indication du mois.

1. Enfoncez et relâchez le bouton de réglage du mois pour régler l'indication du mois.

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.

- En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- En cas de changement de l'indication de la date pendant le réglage de l'heure, réglez-la en suivant le « Réglage de l'indication de la date ».

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 tout en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.