

• 若要查看规格和操作方法细节，请参阅说明手册。

组件识别



• 实际外观可能与图解不同。

设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头。
秒针停止。
2. 旋转柄头来设置时间。
 - 将指针向前移动 4 或 5 秒，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
3. 请将柄头推入与可靠时间源保持一致来完成该程序。
秒针开始走动。