

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora y el calendario

Ajuste del día de la semana y la hora

- 1. Tire de la corona hasta la posición [2] cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.**

La manecilla de los segundos se detiene.

- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de día de la semana.**

- La manecilla del día de la semana avanza un día cuando la manecilla de la hora gira dos veces.
- Si ajusta la manecilla del día de la semana girando la corona hacia la izquierda, retrasa el cambio de fecha en 1 día. Asegúrese de ajustar la manecilla del día de la semana girando la corona hacia la derecha.
- La indicación de día de la semana empieza a cambiar en torno a las 0:00 h y termina a las 5:30 h.
- Establezca AM o PM antes de ajustar la hora. El cambio del día de la semana muestra que pasa a AM.

- 3. Gire la corona para ajustar la hora.**

- Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.

- 4. Presione la corona en la posición [0] conforme a una fuente horaria fiable.**

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la fecha

- No ajuste la hora entre las 21:00 h y las 0:00 h. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la manecilla de la fecha.**
- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

Ajuste del mes

- No ajuste el mes mientras la manecilla de la fecha muestre 26 - 31. De lo contrario, la manecilla del mes podría cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

Cambie la manecilla de la fecha a un día no comprendido entre el 26 y el 31 antes de ajustar la manecilla del mes. Vuelva a ajustar la manecilla de la fecha tras finalizar el ajuste de la manecilla de indicación de mes.

- 1. Presione y suelte el botón de ajuste de mes para ajustar la manecilla del mes.**

Ajuste de la indicación de la fase lunar

- 1. Tire de la corona hasta la posición [1].**
- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.**

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

- 3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**