

- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del 6320

Identificación de los componentes



Ajuste de la indicación de la fase lunar

- Tire de la corona hasta la posición 1.**
- Gire la corona hacia la derecha para ajustar la hora.**

- Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
- Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
- La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
- La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

Ajuste de la hora y el día de la semana

- Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.**

La manecilla de los segundos se detiene.

- Gire la corona hacia la derecha para ajustar la manecilla de la hora y el día de la semana.**

- El cambio de indicación del día de la semana muestra que pasa a AM. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.

- Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.**

Ajuste de la fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 0:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.

- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

- Tire de la corona hasta la posición 1.**

- Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la manecilla de la fecha.**

- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**