

## 組件識別



- 實際外觀與圖解可能不同。
- 拉出時旋鈕有兩個檔位。

## 設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 [2]。  
秒針停止。
2. 旋轉旋鈕來設定時間。  
• 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。
3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。  
秒針開始走動。

## 設定月相顯示

1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。
2. 順時針旋轉旋鈕以設定月相。  
• 請參見報紙或其他來源以查看實際月相。  
• 月相顯示僅作為參考使用。  
• 一些型號的顯示外觀可能有所不同。  
• 當為新月或滿月時，可更加準確地設定月相。

月相	新月	上弦月	滿月	下弦月
月齡	0	約 7	約 15	約 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
顯示				

3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。