

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

Einstellung der Zeit

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
- 3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position [0].**
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der Mondphasen-Anzeige

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position [1] heraus.**
- 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Mondphase einzustellen.**
 - Erkundigen Sie sich in einer Zeitung oder sonstigen Informationsquelle über die aktuelle Mondphase.
 - Nehmen Sie die angegebene Mondphase nur als ungefähre Referenz.
 - Die Anzeige der Mondphase kann je nach Modell unterschiedlich aussehen.
 - Bei Neumond oder Vollmond ist eine präzisere Einstellung der Mondphase möglich.

Mondphase	Neumond	Erstes Viertel	Vollmond	Letztes Viertel
Mondalter	0	Ca. 7	Ca. 15	Ca. 22
Gezeit	Springtide	Nipptide	Springtide	Nipptide
Anzeige				

- 3. Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**