

## 组件识别



- 实际外观可能与图解不同。
- 拉出时柄头有两个档位。

## 设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 [2]。  
秒针停止。
2. 旋转柄头来设置时间。  
• 将指针向前移动 4 或 5 分钟，并将它们向后移动到正确时间，以使设置的时间更精确。
3. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 [0]。  
秒针开始走动。

## 设置月相显示

1. 拉出柄头到位置 [1]。
2. 顺时针旋转柄头以设置月相。  
• 请参见报纸或其他来源以查看实际月相。  
• 月相显示仅可用作参考。  
• 一些型号的显示外观可能有所不同。  
• 当为新月或满月时，可更加准确地设置月相。

月相	新月	上弦月	满月	下弦月
月龄	0	约 7	约 15	约 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
显示				

3. 推入柄头到位置 [0] 以完成步骤。