

- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，用其充分充電。
- 若要查看充電時間、規格和操作的詳細資訊，請參閱說明手冊： 8730 說明手冊

組件識別



- 使用尖頭物體按下凹槽按鈕。
- 實際外觀與圖解可能不同。

設定星期顯示

按以下順序在此手錶上執行設定非常方便：星期顯示、月相顯示、日期顯示、月份顯示和時間。

1. 將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止。

2. 順時針旋轉旋鈕以設定星期顯示。

• 星期顯示約從 0:00 AM 開始變更，在約 5:00 AM 時結束。



3. 將旋鈕壓入到位置 0。

設定月相顯示

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

2. 順時針旋轉旋鈕以設定月相。

• 請參見報紙或其他來源以查看實際月相。

月相	新月	上弦月	滿月	下弦月
月齡	0	約 7	約 15	約 22
潮汐	大潮	最低潮	大潮	最低潮
顯示				
				

- 月相顯示僅作為參考使用。
- 一些型號的顯示外觀可能有所不同。
- 當為新月或滿月時，可更加準確地設定月相。

3. 將旋鈕壓入到位置 0。

設定日期顯示

手錶顯示在 9:00 PM - 0:00 AM 之間時，請勿調整日期顯示。否則，之後的日期顯示變更可能不正確。

• 三月、五月、七月、十月和十二月的第一天需要調整日期顯示。

1. 將旋鈕拉出到位置 1。

2. 逆時針旋轉旋鈕以設定日期顯示。

3. 將旋鈕壓入到位置 0。

設定月份顯示

日期顯示在 31 - 2 之間時，請勿調整月份顯示。調整月份顯示之前，將日期顯示變更為 31 - 2 以外的任意一天。完成月份顯示調整後，再次調整日期顯示。

1. 按下並釋放月份調整按鈕以調整月份顯示。

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。

秒針停止。

2. 順時針旋轉旋鈕以設定時間。

- 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
- 將指針向前移動 4 或 5 秒，然後將它們向後移動到正確時間，以便設定的時間更精確。
- 如果設定時間時變更了日期顯示，請在「設定日期顯示」後進行調整。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 0。