


- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 8730

## Identificação de componente



- Use um objeto pontiagudo para pressionar o botão embutido.
- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.









## Configuração da indicação do dia da semana

É conveniente executar configurações neste relógio pela ordem seguinte: indicação do dia da semana, indicação da fase da lua, indicação da data, indicação do mês e da hora.

- 1. Puxe a coroa para a posição 2.**  
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa no sentido horário para configurar a indicação do dia da semana.**
  - A indicação do dia da semana começa a mudar cerca das 0:00 AM e termina cerca das 5:00 AM.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

## Configuração da indicação da fase da lua

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido horário para configurar a fase da lua.**
  - Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Idade da lua	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				
				

- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

## Configuração da indicação de data

- Não ajuste a indicação da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 0:00 AM. Caso contrário, a indicação de data pode ser alterada de forma incorreta depois disso.
- O ajuste da indicação de data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
- 2. Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a indicação de data.**
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

## Configuração da indicação de mês

- Não ajuste a indicação de mês quando a indicação de data mostra entre 31 e 2.
- Mude a indicação de data para qualquer dia, à exceção dos dias entre 31 e 2, antes de ajustar a indicação de mês. Ajuste a indicação de data novamente, após terminar a configuração da indicação de mês.

- 1. Pressione e solte o botão de configuração de mês para ajustar a indicação de mês.**

## Configuração da hora

- 1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**  
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa no sentido horário para configurar a hora.**
  - A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
  - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
  - Quando a indicação de data é alterada no decorrer da configuração da hora, ajuste-a seguindo “Configuração da indicação de data”.
- 3. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**