


- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E310

Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position **2** quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- Si vous réglez les aiguilles vers minuit, la date passera au jour suivant. Pour revenir au jour précédent, réglez les aiguilles avant 23 h 30. Une fois la date arrêtée, passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

Réglage de la date

- Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre jusqu'au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles.
- Lors de réglage de la date, veillez à exécuter toutes les étapes depuis le début jusqu'à l'étape 5-2, même si vous devez régler uniquement l'année, le mois ou la date. Le fait de pousser la couronne en position 0 au milieu de la procédure annule toutes les opérations précédentes.
- Ne réglez pas l'indication de la date lorsque l'heure indiquée par la montre est entre 23 h 00 et 00 h 30. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon incorrecte par la suite.
- Vous ne pouvez pas revenir aux étapes précédentes. Recommencez depuis la première étape.
- Lorsque les chiffres de la fenêtre de date bougent, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante.

1. Vérifier le réglage du calendrier.

1-1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position **0**.

La date est indiquée dans la fenêtre de date.

1-2. Tirez la couronne en position **1**.

Le mois (M) est indiqué dans la fenêtre de date.

Ex. : pour février



- L'appui sur le bouton **A** indique le nombre d'années depuis la dernière année bissextile (L.Y.) dans la fenêtre de date.
- Ex. : Si une année s'est écoulée depuis l'année bissextile



- Lorsque le réglage du calendrier est correct, appuyez sur la couronne pour la placer en position **0** et terminer la procédure. Passez à l'étape 2 pour régler le calendrier.

2. Passez en mode de réglage du calendrier.

2-1. Maintenez le bouton **B** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.

Le mode de réglage du calendrier démarre.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que vous pouvez passer à l'opération suivante.
- La modification de l'indication des fenêtres de date demande un certain temps.

3. Réglez l'année.

3-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit **A** à plusieurs reprises pour régler l'année.

Ex. : Réglage de l'année sur une année depuis la dernière année bissextile



3-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit **B**.

Le mois peut être réglé.



4. Réglez le mois.

Réglez le mois du chiffre des dizaines vers le chiffre des unités.

4-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler le chiffre des dizaines du mois.

Ex. : D'octobre à décembre



4-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

Le chiffre des unités du mois peut être réglé.

4-3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler le chiffre des unités du mois.

Ex. : novembre



4-4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

La date peut être réglée.

5. Réglez la date.

Réglez la date du chiffre des dizaines vers le chiffre des unités.

5-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler le chiffre des dizaines de la date.

Ex. : 5e jour



5-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

Le chiffre des unités de la date peut être réglé.

5-3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour régler le chiffre des unités de la date.

Ex. : 5e jour



6. Terminez le réglage du calendrier.

6-1. Appuyez sur la couronne pour placer en position (0).

Le réglage est mémorisé.

Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour placer en position (0).

2. Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.

Lorsqu'ils s'arrêtent, vérifiez la position de référence.

Positions de référence correctes :

- Les « 0 » des deux chiffres sont verticaux.



Lorsque la position de référence actuelle est différente de la position correcte, passez à l'étape 3 de la section [Correction de la position de référence](#).

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B) pour terminer la procédure.

La date actuelle est indiquée dans la fenêtre de date.

Correction de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position (0).

2. Maintenez le bouton (B) enfoncé jusqu'à ce que les chiffres de la fenêtre de date commencent à bouger.

Attendez que les chiffres s'arrêtent et indiquent la position de référence actuelle après le début de leur mouvement.


3. Tirez la couronne en position (1).

La position de référence du chiffre des dizaines peut être réglée.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que vous pouvez passer à l'opération suivante.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour que le « 0 » soit vertical.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d'un cran. Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.



5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

La position de référence du chiffre des unités peut être réglée.

- À chaque appui sur le bouton, le chiffre change en alternance.

6. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour que le « 0 » soit vertical.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d'un cran. Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.



7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position (0) et terminer la procédure.

La position de référence est mémorisée et la date actuelle est indiquée dans la fenêtre de date.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

1. Tirez la couronne en position (2).

Toutes les aiguilles s'arrêtent.

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit (A) et le bouton supérieur droit (B).

La position de référence et le réglage du calendrier sont réinitialisés.

- Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de droite à gauche, pour vous indiquer que la montre a été réinitialisée.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position (0) et terminer la procédure.

La position de référence est mémorisée et la fenêtre de date indique « 01 ».

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure/le calendrier et les autres réglages.

