


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E310

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene.

2. Gire la corona para ajustar la hora.

- Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
- Si ajusta las manecillas en torno a la medianoche, la fecha cambiará al día siguiente. Para volver al día anterior, coloque las manecillas en una posición anterior a las 23:30. Cuando la fecha se detenga por completo, vaya al paso 3.

3. Presione la corona en la posición conforme a una fuente horaria fiable.

Ajuste de la fecha

- El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos.
- Al ajustar la fecha, realice todos los pasos desde el principio hasta el paso 5-2, aunque solo tenga que ajustar el año, el mes o la fecha. Si presiona la corona hasta la posición 0 durante el procedimiento, todas las operaciones realizadas anteriormente quedarán sin efecto.
- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 23:00 h - 0:30 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- No es posible retroceder a los pasos anteriores. Inténtelo de nuevo desde el primer paso.
- No es posible pasar al siguiente paso mientras se estén moviendo las cifras de la ventana de fecha.

1. Compruebe el ajuste del calendario.

1-1. Presione la corona hasta la posición .


La fecha se indica en la ventana de fecha.

1-2. Tire de la corona hasta la posición .

El mes (M) se indica en la ventana de fecha.


P. ej., si es febrero:



- Al presionar el botón , se indica el número de años transcurridos desde el último año bisiesto (L.Y.) en la ventana de fecha.

P. ej., si ha transcurrido 1 año desde el último año bisiesto:



- Una vez ajustado correctamente el calendario, presione la corona hasta la posición  para finalizar el procedimiento. Para ajustar el calendario, vaya al paso 2.

2. Ponga el modo de ajuste de calendario.

2-1. Presione y mantenga pulsado el botón hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.

Se inicia el modo de ajuste de calendario.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que puede pasar a la siguiente operación.
- El cambio de indicación en la ventana de fecha puede tardar algún tiempo.

3. Ajuste el año.

3-1. Presione y suelte el botón inferior derecho varias veces para ajustar el año.

P. ej., al ajustar el año a 1 año desde el año bisiesto anterior:



3-2. Presione y suelte el botón superior derecho .

Ya puede ajustar el mes.



4. Ajuste el mes.

Para ajustar el mes, establezca primero el dígito de las decenas y, a continuación, el dígito de las unidades.

4-1. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las decenas del mes.

P. ej., de octubre a diciembre:

**4-2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar el dígito de las unidades del mes.

4-3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las unidades del mes.

P. ej., noviembre:

**4-4. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar la fecha.

5. Ajuste la fecha.

Para ajustar la fecha, establezca primero el dígito de las decenas y, a continuación, el dígito de las unidades.

5-1. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las decenas de la fecha.

P. ej., día 5:

**5-2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar el dígito de las unidades de la fecha.

5-3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces para ajustar el dígito de las unidades de la fecha.

P. ej., día 5:

**6. Finalice el ajuste del calendario.****6-1. Presione la corona hasta la posición [0].**

El ajuste se ha guardado.

Verificación de la posición de referencia**1. Presione la corona hasta la posición [0].****2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.**

Cuando se detenga el mecanismo, compruebe la posición de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Para ambos dígitos, aparece «0» en posición vertical.



Si la posición de referencia actual es distinta de la correcta, continúe con el paso 3 de la sección Corrección de la posición de referencia.

3. Presione y suelte el botón superior derecho (B) para finalizar el procedimiento.

La fecha actual se indica en la ventana de fecha.

Corrección de la posición de referencia**1. Presione la corona hasta la posición [0].****2. Presione y mantenga pulsado el botón (B) hasta que las cifras de la ventana de fecha comiencen a moverse.**

Espera hasta que las cifras se detengan e indiquen la posición de referencia actual tras comenzar a moverse.


3. Tire de la corona hasta la posición [1].

Ya se puede ajustar la posición de referencia del dígito de las decenas.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda, o cambian, indicando que puede pasar a la siguiente operación.

4. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces hasta colocar el «0» en posición vertical.

- Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.


**5. Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

Ya puede ajustar la posición de referencia del dígito de las unidades.

- Cada vez que pulsa el botón, el dígito ajustable cambia alternativamente.

6. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) varias veces hasta colocar el «0» en posición vertical.

- Cada vez que presione el botón, el «0» se desplazará en intervalos. Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

**7. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.**

La posición de referencia se guarda y la fecha actual se indica en la ventana de fecha.

Reajuste del reloj - Reinicialización total**1. Tire de la corona hasta la posición [2].**

Todas las manecillas se detienen.

2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B).

La posición de referencia y el ajuste de calendario se restablecen.

- Las cifras de la ventana de fecha se mueven ligeramente hacia arriba y abajo o de derecha a izquierda indicando que se ha restablecido el reloj.

3. Presione la corona en la posición [0] para finalizar el procedimiento.

La posición de referencia se guarda y se indica «01» en la ventana de fecha.

Después de Reinicialización total

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/calendario y el resto de ajustes.

