

多謝您惠購西鐵城手錶。
在使用手錶之前,詳讀本說明書,以確保正確使用。
讀完本手冊,將它妥善放置,以便將來查閱。

在校時和校日曆之前

- 當您的手錶配備向下螺旋型龍頭時,在操作龍頭之前先鬆開螺旋鎖。完成操作後,將龍頭推回到普通位置並擰緊。
- 日曆和日期大約在 0:00 a.m.會發生變化。注意通過24小時針或日曆指示來校正 a.m.和p.m.。
- 這是自動上發條手錶。開始使用前,上主發條。

本說明書中的插圖可能與實際手錶不一樣。





校時

1. 將龍頭拉出到第 [1] 檔。
 - 在有日曆的手錶上將龍頭拉出到第 [2] 檔。
2. 轉動龍頭以便校時。
 - 24小時針和時針同時走動。
3. 將龍頭按入到 [0] 檔。

校日曆

· 當針指示時間在9:00 pm和1:00 am之間時,請勿調整日曆。

1. 將龍頭拉出到第 [1] 檔。
2. 向左轉動龍頭以便校日曆。
3. 向右轉動龍頭以便校日期。
 - 在只有日曆的手錶上向右轉動龍頭不會有任何變化。
4. 將龍頭按入到 [0] 檔。

在自動上發條手錶上,通過您走路或做其他活動時搖擺手臂上主發條。



手錶的注意事項和保養



警告 防水能

- 日常使用防水能力(至3個大氣壓)意味著您可以戴著手錶洗臉或是在雨中,但不能浸入水中。
- 日常使用加強防水能力(至5個大氣壓)意味著您可以戴著手錶游泳,但不能赤身潛水或戴著水下呼吸器潛水。
- 日常使用加強防水能力(至10/20個大氣壓)意味著您可以戴著手錶赤身潛水,但不能戴著水下呼吸器或以氮氣的浸透式潛水。
- 總是在龍頭按入時使用手錶。如果龍頭被拉出,儘管有防水能力,水還是會滲入。

字盤	指示	規格
	錶殼或底蓋	
無防水能力	_____	無防水能力
日常使用防水錶	WATER RESIST(ANT)	防水能力達3個大氣壓
日常使用加強防水錶	WATER RESIST(ANT) 5 bar	防水能力達5個大氣壓
	WATER RESIST(ANT) 10/20 bar	防水能力達10或20個大氣壓

- 使用之前,先查對您手錶錶殼和底蓋上標示的防水能力等級並參考下表。(防水能力單位“bar”大致相當於1個大氣壓。)
- 如果有海水進入錶內,則宜將手錶用盒子或塑料袋包好立刻送去修理。不然錶內的壓力會逐漸增大,可能使一些零件脫落(錶面,按鈕等)。

用途舉例



輕微沾水(洗臉,雨水沾濕等)



游泳和一般清洗工作



赤身潛水,水上運動



戴水下呼吸器潛水(戴空氣罐)



錶弄濕時龍頭的操作方法

不行

不行

不行

不行

不行

行

不行

不行

不行

不行

行

行

不行

不行

不行

行

行

行

不行

不行

+

+

手錶的注意事項和保養



注意 時刻保持手錶清潔

- 保持手錶清潔以防止灰塵和污垢積結在手錶上。積結的灰塵和污垢可能會弄髒衣服。
- 用乾的軟布抹除皮質錶帶上的污垢以防止變色。



注意 戴著手錶時

- 當您戴著手錶抱小孩時要特別注意不要弄傷小孩。
- 當您在做激烈運動或工作時要特別注意不要弄傷您自己或是別人。
- 請勿在蒸氣浴室中或其他手錶溫度會變得過高的地方戴手錶,因為在高溫環境中戴手錶易引起皮膚燙傷。
- 想要確保手錶的性能可靠,應至少每2或3年保養一次。
- 錶蓋上的灰塵或污垢,皮質錶帶或手鐲可能引起疹子。確保定期清潔。
- 確保用來更改指針/日曆的龍頭一直被正確按入。這將防止水或灰塵的滲入。

溫度

- 如果周圍的溫度超出 -10°C 到 $+60^{\circ}\text{C}$ 的範圍,手錶的功能可能被削弱,甚至停走。

處理錶帶的鬆緊

- 戴上或摘下手錶時要注意,不要弄傷指甲,這取決於錶帶鬆緊的綁法。

磁性和靜電

- 避免強磁場的地方。在正常使用中,手錶不會被家用電器如電視機和音響設備的磁場所影響,但不能把手錶放置在磁性保健品(如磁性項鍊),電冰箱的磁性門門,手袋的磁性扣,移動電話的揚聲器或電磁爐旁邊。

強烈振動

- 請勿讓手錶受到強烈振動,例如掉在堅硬的地板上。



規格

型號: 41**

精確度: -20秒到 +40秒 (日誤差)

振動: 21 600 次/時 (6下)

持續走時: 40個小時以上 (上滿發條時)

- 規格若有更改,恕不另行通知。