1/16

Mode d'emploi pour CITIZEN ECO-DRIVE Proximity

→ Connexion pour la première fois (pairage)

→ Déconnexion

 \rightarrow **Reconnexion**

→ Fonctions

→ Réglage des comptes de courrier électronique

Reportez-vous aussi au mode d'emploi de la montre lors de l'enregistrement et la connexion de la montre.

Connexion pour la première fois (pairage)

L'opération est nécessaire sur la montre et l'iPhone. Réglez le mode de la montre sur **PR** quand **Recherche** est réglé sur **I** (oui) sur l'écran de l'Application.

L'indication change sur **Connexion Proximity** quand le pairage a réussi.



3/16 Mode d'emploi pour CITIZEN ECO-DRIVE Proximity

Arrêt de l'indication de notification

Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit **A** ou le bouton supérieur droit **B** pendant deux secondes pendant que l'aiguille des secondes indique une notification (**CALL/MAIL/LL**), et l'aiguille des secondes arrête l'indication de notification et retourne à son mouvement normal.





Déconnexion

La montre et l'iPhone peuvent se déconnecter de l'un de l'autre. Réglez **Connexion Proximity** sur **O** (non) sur l'écran de l'Application.

Connexion Proximity

Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit B pendant 7 secondes ou réglez le mode sur DCT pour déconnecter l'iPhone de la montre.







Reconnexion (1/2)

L'opération est nécessaire sur la montre et l'iPhone. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit **B** pendant 2 secondes ou réglez le mode sur **CT** quand **Recherche** ou **En attente de reconnexion** est réglé sur **I** (oui) sur l'écran de l'Application.



Reconnexion (2/2)

Quand la reconnexion ne réussie pas Réglez Recherche sur O (non) et essayer de nouveau la procédure de reconnexion.



Temps maximum de connexion continue

Lorsque la connexion entre cette montre et votre iPhone se poursuivre pendant six heures, il sera automatiquement déconnectée.



7/16

Fonctions (1/5)

Synchronisation

L'information de l'heure et du calendrier de l'iPhone est transmise à la montre pour la synchronisation de l'heure et du calendrier. La montre peut recevoir l'information de l'heure et du calendrier pendant la connexion si vous appuyez sur le bouton inférieur droit **A** pendant 2 secondes.





Fonctions (2/5)

Appel entrant [CALL]

L'iPhone notifie à la montre les appels entrant et l'aiguille des secondes indique **CALL** sur la montre.



Fonctions (3/5)

Alertes de courrier électronique et de calendrier [MAIL]

Alerte de calendrier

L'iPhone envoie une alerte de calendrier réglée sur l'Application **Calendrier** intégrée à la montre et l'aiguille des secondes indique **MAIL** sur la montre.

 Pour iOS6 : Afin d'utiliser l'Alerte de calendrier, activer l'accès aux Calendriers de cette application dans les paramètres de Confidentialité.



Fonctions (4/5)

Alertes de courrier électronique et de calendrier [MAIL]

Alerte de courrier

L'iPhone envoie l'information de nouveau courrier électronique et l'aiguille des secondes indique **MAIL** sur la montre.

Configurez un compte de courrier électronique sur cette Application pour utiliser la fonction.

→ Réglage des comptes de courrier électronique



Fonctions (5/5)

Alerte de perte [LL]

La montre vous avertit d'une déconnexion soudaine de l'iPhone et l'aiguille des secondes indique **LL**.

Recherche d'iPhone

La montre envoie un signal à l'iPhone et l'iPhone sonne comme si il recevait un appel. Appuyez simultanément sur le bouton inférieur droit **A** et le bouton supérieur droit **B**.





Réglage des comptes de courrier électronique (1/5)

Enregistrement des comptes de courrier électronique à utiliser. Cette Application vérifie uniquement l'existence des nouveaux courriers électronique et des courriers non lus. Cette fonction est disponible uniquement pour les comptes de courrier électronique compatibles **IMAP**.

Préparation des informations du compte de courrier électronique

Préparez les informations suivantes: adresse électronique, nom d'utilisateur, adresse du serveur **IMAP**, No de port, etc du compte à enregistré. Certains types de comptes de courrier électronique ne nécessite l'enregistrement que de l'adresse électronique et du mot de passe.



Réglage des comptes de courrier électronique (2/5)

- Enregistrement du compte de courrier électronique
- **1.** Tapez **Comptes de courrier** sur l'écran de l'Application.
- **2.** Tapez **+**.
- **3.** Tapez un service de courrier à utiliser quand il se trouve sur la liste et entrez votre adresse électronique, le mot de passe et le nom sur l'écran suivant.

Tapez **Autre** quand votre service de courrier ne se trouve pas sur la liste et entrez tous les éléments requis sur l'écran suivant.

4. Tapez **Terminé** pour terminer l'enregistrement.



Réglage des comptes de courrier électronique (3/5)

- Réglage de la fréquence de vérification des nouveaux courriers électroniques
 - **1.** Tapez **Intervalle d'interrogation** sur l'écran de l'Application.
- **2.** Sélectionnez un intervalle de vérification.

Arrêt temporaire de la vérification des courriers électroniques non lus
Réglez Alerte de courrier sur O (non) pour suspendre la vérification de tous vos comptes de courrier électronique.

Vous pouvez régler I (oui)/O (non) séparément pour chaque compte de courrier électronique.



Réglage des comptes de courrier électronique (4/5)

Utilisation de l'alerte de courrier électronique sans WiFi lors d'un voyage à l'étranger

Mettez en service (**I**) **Données à l'étranger** sur votre iPhone afin de pouvoir recevoir les courriers électroniques.

Le service d'Itinérance est disponible avec une charge supplémentaire.

Quand **Données à l'étranger** est hors service (**O**) l'alerte de courrier électronique ne fonctionne pas.



Réglage des comptes de courrier électronique (5/5)

Suppression du compte de courrier électronique

- **1.** Tapez le nom à supprimer sur l'écran de l'Application.
- Tapez Supprimer ce compte en bas de l'écran de réglage du compte et tapez
 Supprimer sur l'écran suivant.

