

**Identificação de componente**

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

**Configuração da hora**

- Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**

O ponteiro dos segundos para.

- Gire a coroa para configurar a hora.**

• Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

- Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.**

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

**Configuração da indicação da fase da lua**

- Puxe a coroa para a posição 1.**

- Gire a coroa no sentido horário para configurar a fase da lua.**

- Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.
- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Período lunar	0	Cerca de 7	Cerca de 15	Cerca de 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**