#### Características

Obrigado por comprar este produto.

"Ajuste simples" (Simple Adjust) refere-se a uma estrutura de união que permite que os próprios usuários façam ajustes simples no comprimento da pulseira. Antes de usar o Ajuste simples, leia atentamente estas instruções para garantir o uso correto dos procedimentos. Se você tiver qualquer dificuldade, leve o relógio ao seu revendedor para solicitar o ajuste da pulseira.

## ∧ Advertência


#### Manuseio das peças da pulseira


- Durante e depois do ajuste da pulseira, sempre mantenha as peças pequenas, como os pinos, molas e articulações da pulseira retirados, fora do alcance de crianças pequenas, para evitar o risco de que tais peças sejam enqolidas acidentalmente.
- Caso qualquer uma dessas peças for engolida por uma criança, consulte um médico imediatamente e procure tratamento.


#### **⚠** Atenção

 Ao ajustar o comprimento da pulseira, tome cuidado para não se ferir com os pinos, clipe de papel ou outros objetos pontiacudos.

## Estrutura de união do Ajuste simples







Nas pulseiras com orifícios em ambos lados da articulação, ajuste o pino mais próximo da seta. Não retire o pino no lado oposto.


## Guia para o ajuste do comprimento


Prepare um clipe de papel dobrando-o na forma mostrada na ilustração. Se você não tiver um clipe de papel, simplesmente use uma ferramenta similar com uma ponta dura.



O comprimento deve lhe permitir deslizar um dedo com conforto sob a pulseira.









## Para retirar as articulações

- (1) Os pinos e molas helicoidais são peças pequenas e podem se soltar com facilidade. Portanto, antes de começar, coloque um lenço ou um pano macio semelhante por baixo para prevenir sua perda.
- (2) Depois de decidir quantas articulações deseja retirar, use o clipe de papel para empurrar o pino para fora na direcão indicada pela seta gravada no interior da articulação.
  - \* Se estiver difícil de empurrar o pino, dobre e estique as uniões na articulação alvo algumas vezes e, em seguida, tente novamente.



Ao retirar múltiplas articulações, retire-as uniformemente de ambos os lados do fecho, de forma que a pulseira permaneça equilibrada.


Ao retirar 3 articulações, retire 1 articulação do lado das 12 horas e 2 do lado das 6 horas. Isso facilitará a colocação do relógio no pulso.




(3) Coloque os pinos e molas helicoidais retirados em um prato pequeno ou outro receptáculo semelhante para evitar sua perda.

# Para reconectar as articulações

(1) Empurre a mola helicoidal completamente no orifício na articulação, encaixe a articulação na próxima articulação e, em seguida, empurre o pino na união desde o orifício externo.



(2) Para terminar, empurre o pino para dentro desde a parte superior da articulação. Se o pino não estiver centrado na articulação, ele pode deslizar para fora enquanto você estiver com o relógio no pulso. Verifique a estrutura de união do Ajuste simples para garantir que esteja encaixada corretamente.



- (3) Depois de ajustar o comprimento, guarde quaisquer peças retiradas (molas helicoidais ou pinos) em um lugar seguro.
  - \* O seu relógio pode diferir do produto mostrado nas ilustrações nestas instruções.