


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o guia online . <https://www.citizenwatch-global.com/support/html/pr/yf20/yf20.html>

## Identificação de componente




- A aparência real pode diferir das ilustrações.

## Sobre a exibição do relógio

Este relógio está equipado com uma exibição de papel eletrônico. Graças à exibição, o relógio pode indicar sempre várias informações com pouco consumo da reserva de energia. Por outro lado, ao contrário de um LCD normal, a indicação não é sempre renovada.

Para ver os passos totais atuais ou outros dados em tempo real, você precisa renovar a indicação intencionalmente.

### Renovação da indicação na exibição



Mova seu pulso rapidamente e os ponteiros do relógio se movem, e a indicação na exibição é atualizada.

- Se os ponteiros não se moverem, tente mover novamente o pulso.

### Acender a luz



Toque no centro da exibição duas vezes para acender a luz.


- A luz é desligada automaticamente sem qualquer operação.

## Antes de conectar a um smartphone

O relógio comunica com smartphones através da tecnologia de comunicação com economia de energia Bluetooth® Low Energy.

Você tem de instalar o aplicativo dedicado "CITIZEN CONNECTED" em seu smartphone e iniciá-lo para efetuar o emparelhamento entre o celular e o relógio para conectá-los. O fluxo de conexão é o seguinte.

- A marca da palavra Bluetooth® e os respectivos logotipos são marcas registradas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
- Android é uma marca registrada da Google LLC.
- iOS é um nome do sistema operacional da Apple Inc. iOS é uma marca ou marca registrada da Cisco Systems, Inc. ou suas afiliadas nos EUA e em outros países, e é utilizada sob licença.



### Requisitos para a conexão

Android	Android OS 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth®	Bluetooth smart/4.2 Low Energy

- Você não pode instalar o aplicativo dedicado se seu smartphone não for compatível com ele.
- O aplicativo pode não garantir o funcionamento correto, mesmo que o smartphone cumpra os requisitos.
- A atualização do aplicativo dedicado pode ser cessada após o fim da produção do relógio.

As telas reais e/ou a indicação do aplicativo dedicado podem diferir do manual, dependendo de suas condições de uso e/ou das alterações das especificações na atualização do aplicativo.

Nesse caso, siga as instruções na tela real do aplicativo.

## Executar o emparelhamento com o smartphone

Em primeiro lugar, execute o emparelhamento ao conectar o relógio e seu smartphone.

- As informações de emparelhamento únicas são salvas no relógio e no smartphone, quando o emparelhamento é executado.
- Crie uma conta na inicialização do aplicativo dedicado. Para criar uma conta, é necessário um endereço de e-mail que possa ser usado para a recepção de e-mails.
- Guarde o endereço de e-mail e a senha da conta, para o caso de serem necessários.

### Execução do emparelhamento

- Para efetuar o emparelhamento, você tem de operar o relógio e o smartphone.
- Ative o Bluetooth\* e as funções relacionadas com as informações de localização em seu smartphone.

## 1. Faça o download do aplicativo dedicado "CITIZEN CONNECTED" em um site de aplicativos e instale-o.



## 2. Inicie o aplicativo dedicado.

- Mantenha a tela do aplicativo visível até o emparelhamento estar concluído.

## 3. Crie uma conta.

INSCREVER-SE

para emparelhar o seu relógio e aceder à experiência de conexão completa.

E-mail\*

Senha\*

OU

Inicie a sessão com a Apple

Inicie a sessão com o Facebook

Inicie a sessão com o Google

Já tem uma conta?

ENTRAR


CONTINUAR

- Proceda à autenticação depois de criar uma conta. O número de autenticação é enviado para o endereço de e-mail que você digitou aqui.
- Toque em [ENTRAR] se você tiver feito logoff sem executar o emparelhamento depois de criar a conta.
- Depois de fazer logon, o status (status de logon) é mantido, independentemente de o aplicativo estar ativado ou desativado.

## 4. Pressione o botão central direito (B) e toque em [CONTINUAR] na tela do aplicativo quando a tela [INICIAR EMPARELHAMENTO] é exibida.



## 5. Toque em [ESTE É O MEU RELÓGIO].



- O relógio exibido na tela pode parecer diferente do relógio real que você usa.
- Toque em [NÃO VEJO O MEU DISPOSITIVO] quando o aspecto global for diferente do seu, e não somente a cor.
- Quando a atualização do relógio for iniciada, aguarde até ela estar concluída.

## 6. Pressione e segure o botão central direito (B) dentro do relógio do tempo limite.



O emparelhamento é iniciado.

## Quando o emparelhamento é concluído com êxito

É exibida a tela de conclusão.



## Iniciar o emparelhamento na tela do aplicativo

Se você tiver cancelado o emparelhamento antes, toque em [Emparelhar Um Relógio] ou [+ADICIONAR] na tela [Perfil].



## Sobre a sincronização

Depois de emparelhados, o relógio e o smartphone estão conectados e a sincronização de seus dados começa automaticamente quando o aplicativo dedicado é iniciado ou exibido.

- Todos os ponteiros do relógio dão uma volta completa quando a sincronização começa.
- A hora e o calendário do relógio são também sincronizados com a hora e o calendário do smartphone.
- A sincronização de dados pode demorar algum tempo.
- Algumas operações do aplicativo, como alteração de configurações, são acompanhadas de sincronização de dados.
- A sincronização não é iniciada quando a distância entre o smartphone e o relógio é de 10 m ou mais, ou quando há algum obstáculo entre eles.

Passar a tela [Início] para baixo com o dedo também permite iniciar a sincronização de dados.



## Ajustar a hora e o calendário

Este relógio recebe informações de hora de seu smartphone em todas as conexões e ajusta a hora e o calendário automaticamente.

- Você não pode ajustar a hora e o calendário no relógio só por si.



## Operação do menu no relógio

Você pode modificar as configurações do relógio e usar suas diferentes funções, usando o menu no relógio.

Aqui, apresentamos o procedimento básico para usar o menu no relógio.

- Para mais informações sobre as configurações no relógio e sobre outras funções, consulte "Sobre o menu no relógio" e "Configurações no corpo do relógio" no guia online.
- Algumas funções não estão disponíveis sem a conexão entre o relógio e o smartphone por meio do aplicativo dedicado.

### 1. Pressione e segure o botão central direito (B) do relógio.

Os ponteiros do relógio se alinham na horizontal e o menu aparece na exibição.



- A indicação volta automaticamente à indicação normal em 3 minutos, sem executar qualquer operação.

### 2. Pressione e solte o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (C) do relógio repetidamente para mudar a função que você quer usar.

Os ícones das funções se movem para a esquerda ou para a direita.

- Pressione e segure o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (C) do relógio para ir para os itens nas extremidades.
- O ícone preto em um círculo branco mostra a função atualmente escolhida.

### 3. Pressione o botão central direito (B) do relógio.

A indicação na exibição muda para a função que você escolheu.

- Para algumas funções, podem ser exibidos submenus.
- Algumas funções começam funcionando imediatamente.

#### ■ Voltar à indicação normal

Pressione e segure o botão central direito (B) do relógio para voltar à indicação normal.

- Quando voltar para o menu, depois de fazer configurações de um item, pressione e segure o botão central direito (B) novamente.
- Quando o ícone de página inicial é indicado na parte superior da exibição, pressione e solte o botão superior direito (C) do relógio repetidamente para fazer que o ícone fique preto no fundo branco e, em seguida, pressione o botão central direito (B). O relógio volta à indicação normal.

