





## 錶帶各部位的名稱



## 折疊按鈕型帶扣錶帶的長度調節


- ① 按住帶扣按鈕，打開扣蓋。 ② 向上90°提起折疊部(A)進行解鎖。 ③ 滑動帶扣調節長度。



- ④ 與第②步相反，向下按折疊部(A)，把帶扣鎖定在錶帶上完成長度調整。  
(參照“鎖定帶扣時的注意事項”。)

## 鎖定帶扣時的注意事項

帶扣通過帶扣背面上的一對凸起舌片，卡入錶帶鏈節之間的凹槽中，從而固定在錶帶上。



- 若凸起舌片卡在錶帶的平面部位 (而非凹槽中)，則帶扣的固定部或折疊部可能會變形，使帶扣無法再正確扣合。
- 請檢查錶帶的背面，確認帶扣背面上的一對凸起舌片是卡在錶帶鏈節之間的凹槽中。
- 一旦確定了舌片的位置，便按照“折疊按鈕型帶扣錶帶的長度調節”中的第④步 鎖好帶扣。
- 確認已經鎖好了後，完成長度調整。
  - \* 注意，如果帶扣背面上的凸起舌片沒有正確地卡在錶帶鏈節之間的凹槽中，可能會導致部件彎曲變形或帶扣無法鎖好等問題。
- 請記住，在構造上本錶帶的鏈節不能取下或斷開。