

Identification des composants



- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

Réglage de l'heure

- 1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.**
L'aiguille des secondes s'arrête.
- 2. Tournez la couronne pour régler l'heure.**
 - Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**
L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de phase lunaire

- 1. Tirez la couronne en position 1.**
- 2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la phase lunaire.**
 - Consultez le journal ou toute autre source pour connaître la phase lunaire en cours.
 - La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.
 - L'apparence de cette indication peut varier sur certains modèles.
 - La phase lunaire peut être réglée de façon plus précise en cas de nouvelle lune ou de pleine lune.

Phase lunaire	Nouvelle lune	Premier quartier	Pleine lune	Dernier quartier
Âge lunaire	0	Environ 7	Environ 15	Environ 22
Marée	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau	Marée de vive-eau	Marée de morte-eau
Indication				

- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**