

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

Regolazione dell'ora

- 1. Quando la lancetta dei secondi indica lo 0, estrarre la corona nella posizione 2.**
La lancetta dei secondi si ferma.
- 2. Ruotare la corona per regolare l'ora.**
 - Spostare le lancette di 4 o 5 minuti in avanti e riportarle indietro per regolare l'ora con maggiore precisione.
- 3. Premere la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.**
La lancetta dei secondi inizierà a muoversi.

Regolazione dell'indicazione delle fasi lunari

- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.**
- 2. Girare la corona in senso orario per regolare la fase lunare.**
 - Fare riferimento ad un giornale o ad un'altra risorsa per stabilire la fase attuale.
 - Le fasi indicate sono solo approssimative.
 - L'aspetto dell'indicazione può variare per alcuni modelli.
 - La fase lunare può essere impostata con maggiore accuratezza quando la luna è nuova o piena.

Fase lunare	Luna nuova	Primo quarto	Luna piena	Ultimo quarto
Età della luna	0	Circa 7	Circa 15	Circa 22
Marea	Sizigiale	Quadratura	Sizigiale	Quadratura
Indicazione				

- 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione 0.**