

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

## Ajuste de la hora

- 1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**  
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
  - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
- 3. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.**  
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Ajuste de la indicación de la fase lunar

- 1. Tire de la corona hasta la posición 1.**
- 2. Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fase lunar.**
  - Consulte un periódico u otra fuente para ver la fase lunar exacta.
  - Utilice la fase lunar indicada solo como valores de referencia.
  - La apariencia de la indicación puede variar en algunos modelos.
  - La fase lunar puede ajustarse con más precisión cuando es luna nueva o luna llena.

Fase lunar	Luna nueva	Cuarto creciente	Luna llena	Cuarto menguante
Edad lunar	0	Aprox. 7	Aprox. 15	Aprox. 22
Marea	Marea viva	Marea muerta	Marea viva	Marea muerta
Indicación				

- 3. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**