



- 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。
- 若要查看充电时间、规格和操作方法细节，请参阅说明手册： 8845 说明手册

组件识别



- 实际外观可能与以上图解不同。

设置时间

1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头。
2. 旋转柄头来设置时间。
3. 根据可靠的时间源推入柄头。