


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y asegúrese de que el reloj tiene completamente carga.
- Para obtener instrucciones completas sobre la configuración, el uso, el tiempo y las especificaciones de carga, consulte el manual de instrucciones completo : Manual de instrucciones de J850

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones anteriores.

Comprobación de la reserva de energía

Indicación de la reserva de energía en niveles.

Nivel	3	2	1	0
Indicación				
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente.
	Adecuado para uso normal.		Cargue inmediatamente.	

Ajuste de la hora

1. Tire de la corona hasta la posición **2** cuando la manecilla de los segundos apunta a 0 segundos.
2. Gire la corona para ajustar la hora.
 - Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM.
 - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
3. Para finalizar el procedimiento, presione la corona en la posición **0** de acuerdo una fuente horaria fiable.

Configuración de la indicación de fecha

- No ajuste la indicación de fecha cuando aparezca 21:00 h - 1:00 h en el reloj. De lo contrario, la indicación de fecha puede cambiar de forma incorrecta a partir de entonces.
- Es necesario ajustar la indicación de fecha en los primeros días de marzo, mayo, julio, octubre y diciembre.

1. Tire de la corona hasta la posición **1**.
2. Gire la corona hacia la izquierda para establecer la indicación de fecha.
3. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.