

# CITIZEN ECO-DRIVE Proximity 的用户指南

→ 第一次连接（配对）

→ 断开连接

→ 重新连接

→ 当更新应用程序时

→ 功能

→ 设置邮件账号

→ 停止提醒指示

注册并与手表连接时，另请参阅手表的说明手册。


## 第一次连接（配对）

手表和 iPhone 都需要进行此项操作。  
当应用程序屏幕上的**查找**为**I**（开启）时，  
请将手表的模式设置为**PR**。  
当配对成功完成时，指示切换为  
**Proximity 连接**。



## 断开连接

手表和 iPhone 都能断开与对方的连接。  
在应用程序屏幕上将 **Proximity 连接** 设置为 **0**（关闭）。




按住右上按钮 **B** 7 秒或将模式设置为 **DCT**，将 iPhone 与手表断开连接。



## 重新连接 (1/2)


手表和 iPhone 都需要进行此项操作。  
当应用程序屏幕上的**查找**或**正在等待重新连接**为**I** (开启) 时, 请按下右上按钮 **B** 或将模式设置为 **CT**。



## 重新连接（2/2）

### ■ 当重新连接不成功时

将**查找**设置为 **○**（关闭），然后再次尝试重新连接的步骤。



### ■ 最长持续连接时间

若本表与 iPhone 间的连接持续达六小时，则两者之间的连接将会自动断开。



## 当更新应用程序时

更新应用程序后，请在 **iPhone** 上执行以下操作。

1. 在 **iPhone** 上打开**设置**和**蓝牙**屏幕，然后确认设置为 **I**（开启）。
2. 从装置列表中清除装置信息 **Eco-Drive Proximity**。
3. 将**蓝牙**切换为 **O**（关闭），然后再重新切换为 **I**（开启）。
4. 打开应用程序并执行操作，将 Proximity 手表与 **iPhone** 配对。



## 功能 (1/6)

### ■ 时间同步

iPhone 的时间和日历信息会传送至手表，从而使两者的时间和日历同步。

按下右下按钮 **A** 2 秒，手表就可以在连接期间接收时间和日历信息。



## 功能 (2/6)

### ■ 呼入电话 [CALL]

当有呼入电话时手表会接到提醒，然后手表的秒针指向 **CALL**。





## 功能 (3/6)

### ■ 邮件和日程提醒 [INFO\*]

#### 日程提醒

iPhone 将内置日历应用程序上设置的日程提醒发送至手表，然后手表的秒针指向 **INFO\***。

- 对应 iOS6：想要使用日程提醒，请在隐私设置中开启该应用程序访问日历的权限。

\* 某些型号使用“MAIL”而不用“INFO”。



## 功能 (4/6)

### ■ 邮件和日程提醒 [INFO\*]

#### 邮件提醒

iPhone 将新邮件信息发送至手表，然后手表的秒针指向 **INFO\***。

在该应用程序上需要设置一个邮件账号，以便使用该功能。

→ [设置邮件账号](#)

\* 某些型号使用“MAIL”而不用“INFO”。



## 功能 (5/6)

---

### ■ 蓝牙断开提醒 [LL]

手表会在与 **iPhone** 突然断开连接时进行提醒，并且秒针指向 **LL**。



## 功能 (6/6)

### ■ iPhone 搜索

iPhone 在接收到手表的提醒时会发出和有电话呼入时相同的声音。

同时按下右下按钮 **A** 和右上按钮 **B**。



- 想要停止声音，请显示应用程序屏幕。



## 设置邮件账号（1/5）

注册想要使用的邮件账号。

该应用程序只会确认是否存在新的未读邮件。

该功能仅适用于兼容 **IMAP** 的邮件账号。

### ■ 准备邮件账号信息

为想要注册的账号准备邮件地址，密码，用户名，**IMAP** 服务器地址，端口号等。

某些类型的邮件账号只需要邮件地址和密码就可以注册。



## 设置邮件账号 (2/5)

### ■ 注册邮件账号

1. 在应用程序屏幕上轻触**邮件账号**。
2. 轻触 **+**。
3. 当列表上存在您使用的邮件服务时，请轻触该邮件服务，然后在下一屏幕上输入您的邮件地址，密码和名称。  
当您的邮件服务未被列出时，请轻触**其他**，然后在下一屏幕上输入所有需要的项目。
4. 轻触**完成**完成注册。



## 设置邮件账号（3/5）

### ■ 设置新邮件查询的频率

1. 在应用程序的邮件设置屏幕上轻触**邮件查询间隔**。
2. 选择一个查询间隔。

### ■ 暂时停止未读邮件的查询

将**邮件提醒**设置为 （关闭），以暂停您邮件账号所有邮件的查询。

您可以为各邮件账号分别设置 （开启） / （关闭）。



## 设置邮件账号（4/5）

### ■ 出国旅行时在非 WiFi 环境下使用邮件提醒功能

在 iPhone 上将数据漫游设置为 I（开启）以接收邮件。

漫游服务需要另外付费才能使用。

当数据漫游设置为 O（关闭）时，邮件提醒不会运行。





## 设置邮件账号 (5/5)

### ■ 删除邮件账号

1. 在应用程序的邮件设置屏幕上轻触想要删除的名称。
2. 在账号设置屏幕的底部轻触**删除此账号**，然后在下一屏幕上轻触**删除**。



## 停止提醒指示

当秒针指示一个提醒 (**CALL/INFO\*/LL**) 时，请按住右下按钮 **A** 或右上按钮 **B** 中任意一个按钮两秒，使秒针返回正常走动。



\* 某些型号使用“MAIL”而不用“INFO”。

