

Merci d'avoir acheté cette montre Citizen.

Avant d'utiliser la montre, lisez attentivement ce mode d'emploi pour garantir une utilisation correcte. Après avoir lu le mode d'emploi, conservez-le en lieu sûr, pour pouvoir le consulter à l'avenir.

N'oubliez pas de consulter le site Web Citizen à l'adresse <https://www.citizenwatch-global.com/>. Certains modèles peuvent être dotés de fonctions avancées, par exemple règles à calcul et tachymètres. Pour savoir comment utiliser ces fonctions, qui ne figurent pas dans le Mode d'emploi, consultez le site Web.


Pour vérifier le numéro du mouvement

Un numéro de boîtier (4 caractères alphanumériques et 6 caractères alphanumériques ou plus) est gravé à l'arrière du boîtier.

Les 4 premiers caractères du numéro de boîtier représentent le numéro de mouvement de la montre.

Dans l'exemple, « △△△△ » correspond au numéro de mouvement.

Exemple de position de la gravure



La position de la gravure peut varier en fonction du modèle de montre.

Précautions de sécurité — IMPORTANT

Ce mode d'emploi contient des instructions qui doivent être suivies scrupuleusement à tout moment, non seulement pour une utilisation optimale, mais aussi pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, ou encore de causer des dégâts matériels. Nous vous encourageons à lire le livret en entier (et plus particulièrement les pages 11 et 12) et à comprendre la signification des symboles suivants :

- Les recommandations de sécurité sont classées et apparaissent dans ce mode d'emploi de la façon suivante :

	DANGER	Risque important de causer la mort ou des blessures graves
	AVERTISSEMENT	Risque de causer la mort ou des blessures graves
	ATTENTION	Risque de causer des blessures ou des dommages mineurs ou légers

- Les instructions importantes sont classées et apparaissent dans ce mode d'emploi de la façon suivante :

(Les symboles suivants sont des exemples de pictogrammes.)

	Symbole d'avertissement (attention) suivi des interdictions.
	Symbole d'avertissement (attention) suivi des instructions qui doivent être suivies ou des précautions qui doivent être prises.

Particularités

- Connexion à un smartphone via l'application spécialisée**
 L'heure et le calendrier sont synchronisés avec ceux du smartphone.
 Pour obtenir l'application spécialisée, rendez-vous sur les sites de téléchargement d'applications pour votre smartphone.
 Pour plus d'informations, visitez le site Web ci-après : <https://www.citizenwatch-global.com/support/>
- Moniteur d'activité intégré**
 La montre enregistre votre activité et vous pouvez consulter les données sur l'application spécialisée.
- Fonction de personnalisation**
 Vous pouvez personnaliser jusqu'à trois fonctions étendues sur la montre via l'application spécialisée et les utiliser afin d'afficher différentes informations. Cette fonction étendue est appelée « iidea ». Pour plus d'informations sur iidea, visitez le site Web ci-après : <https://riiiver.com/>
- Eco-Drive**
 Aucun remplacement de pile nécessaire. Cette montre est alimentée par la lumière.
- Calendrier perpétuel**
 Aucune correction de date mensuelle ou pour les années bissextiles n'est nécessaire jusqu'au 28 février 2100.

• « Eco-Drive » est une technologie originale de Citizen.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions de sécurité — IMPORTANT 1

Particularités..... 1

Avant d'utiliser cette montre.....2

 Connexion avec le smartphone 2

 Réglage du bracelet 2

 Autocollants de protection 2

 Comment utiliser une couronne ou un bouton-poussoir spécialement conçu..... 2

Identification des composants.....2

Avant la connexion à un smartphone.....2

 Smartphones compatibles..... 2

Jumelage (enregistrement) du smartphone..... 3

 Avant le jumelage 3

 Exécution du jumelage..... 3

Connexion et déconnexion 3

À propos de la réception de l'heure 3

Vérification de la quantité d'énergie produite et de la réserve d'énergie4

 Vérification de la quantité d'énergie produite 4

 Vérification de la réserve d'énergie à l'aide de l'application spécialisée 4

Vérification de la réserve d'énergie sur la montre 5

 Indication de la réserve d'énergie sur la montre 5

Utilisation du moniteur d'activité..... 5

 Données du moniteur d'activité..... 5

Vérifiez la température interne de la montre 6

Indication de connexion sur la montre 6

 Annulation de l'indication de connexion 6

Utilisation d'iidea..... 7

 Modification d'iidea 7

Écran [My watch] 7

Suppression des données mémorisées dans l'application spécialisée 7

Activation du mode avion sur la montre 7

Charge de votre montre 8

Réglage manuel de l'heure et du calendrier 9

Guide de dépannage 9

 Vérification et correction de la position de référence 9

 Symptôme et solutions 10

 Suppression des données mémorisées sur la montre 10

Technologie sans fil Bluetooth 4.0 10

Précautions de manipulation de la montre Eco-Drive 11

Résistance à l'eau..... 11


Précautions de sécurité et limitations d'usage 11

Précautions de sécurité et limitations d'usage (suite)..... 12

Caractéristiques techniques 12



Avant d'utiliser cette montre



Connexion avec le smartphone

Utilisez l'application spécialisée pour connecter la montre à votre smartphone. Téléchargez une application compatible avec votre smartphone à partir d'une boutique d'applications.

Réglage du bracelet

Nous vous conseillons de demander l'aide d'un technicien expérimenté dans les montres pour ajuster la taille de votre montre. Si l'ajustement n'est pas fait correctement, le bracelet peut se détacher brusquement et vous risqueriez de perdre la montre ou de vous blesser (ne concerne pas les produits disposant de l'outil de réglage du bracelet).

Contactez un centre de service après-vente agréé.

Autocollants de protection

Assurez-vous de retirer tous les films protecteurs autocollants qui peuvent se trouver sur votre montre (arrière du boîtier, bracelet, fermoir, etc.). Sinon, de la transpiration ou de l'humidité peut pénétrer entre les films protecteurs et les pièces, entraînant un risque d'éruption cutanée ou de corrosion des pièces métalliques.

Comment utiliser une couronne ou un bouton-poussoir spécialement conçu

Certains modèles sont équipés d'une couronne et/ou d'un bouton-poussoir spécialement conçus pour prévenir toute opération accidentelle.

■ Couronne/bouton-poussoir à vissage


Déverrouillez la couronne/le bouton avant de régler votre montre.

	Déverrouiller	Verrouiller
Couronne à vissage	Faites pivoter la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se libère du boîtier.	Poussez la couronne dans le boîtier. En appuyant légèrement vers le boîtier, faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer dans le boîtier. Assurez-vous de bien la serrer.
Bouton-poussoir à vissage	Faites pivoter la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis desserrez-la jusqu'à ce qu'elle s'arrête.	Faites pivoter la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la bien.


■ Bouton encastré

Appuyez sur le bouton à l'aide d'un objet pointu qui ne risque pas de l'abîmer.

- Un objet métallique pourrait abîmer ou rayer le bouton.



Identification des composants



- Les illustrations de ce mode d'emploi ne représentent pas nécessairement à l'identique la montre que vous avez acquise.
- Une cellule solaire se situe sous le cadran.

Avant la connexion à un smartphone

Cette montre communique avec les smartphones à l'aide de la technologie d'économie d'énergie Bluetooth Low Energy.


Vous devez installer l'application spécialisée « CITIZEN Eco-Drive W510 » sur votre smartphone et la démarrer pour effectuer le jumelage (enregistrement) entre le téléphone et la montre afin de les connecter.

La séquence de connexion est la suivante.

* Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

* Android est une marque déposée de Google Inc.

* iOS est le nom d'un système d'exploitation d'Apple Inc. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.



Smartphones compatibles

Vous trouverez des informations sur les smartphones compatibles (exécutant Android 8.0/iOS 12.0 ou version ultérieure) et l'application spécialisée sur le site Web ci-après :

<https://www.citizenwatch-global.com/support/>

Jumelage (enregistrement) du smartphone

Lors de la connexion de la montre et de votre smartphone, effectuez tout d'abord un jumelage.

Avant le jumelage

- Lors de l'exécution du jumelage, les informations de jumelage uniques sont mémorisées sur la montre et sur le smartphone.
- Lorsque vous exécutez un nouveau jumelage sur une montre possédant des informations de jumelage, les informations existantes sont supprimées et les nouvelles sont mémorisées.


Exécution du jumelage

- Pour procéder au jumelage, vous devez utiliser à la fois la montre et le smartphone.
- Le jumelage de la montre et du smartphone prend environ 5 secondes.

1 Téléchargez l'application spécialisée « CITIZEN Eco-Drive W510 » sur un site d'applications et installez-la.

2 Lancez l'application spécialisée.

- Laissez l'écran de l'application affiché jusqu'à la fin du jumelage.
- Si vous n'avez jamais effectué de connexion auparavant, créez un compte sur l'écran de connexion. Après avoir terminé le paramétrage initial et avoir créé un compte, l'écran de jumelage s'affiche.



Si l'écran ci-contre ne s'affiche pas après la connexion, sélectionnez l'icône de menu dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.



Puis, sélectionnez [Ma montre] - [Ajouter une montre].

3 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

L'aiguille des secondes de la montre indique « ACTIVATE » et le jumelage démarre.

■ Si le jumelage est réussi

L'aiguille des secondes fait deux tours complets et la montre et le smartphone sont jumelés.

- Lorsqu'une mise à jour du firmware de la montre est disponible, installez-la dès que possible. Vous pouvez exécuter la mise à jour du firmware à l'aide de l'option [Ma montre] sur l'écran des menus.

■ Si le jumelage échoue

La montre émet une sonnerie d'alarme et l'aiguille des secondes indique « RECONNECT » comme indication de connexion et s'arrête.

- Pour annuler l'indication de connexion avant de tenter un nouveau jumelage, appuyez sur l'un des boutons de la montre.

Connexion et déconnexion

Après le jumelage, l'état entre la montre et le smartphone est « connecté » ou « déconnecté ».

Cette montre et le smartphone ne sont pas toujours connectés. Connectez-les le cas échéant lors de l'utilisation de la montre ou de l'application spécialisée. Ils sont déconnectés automatiquement à la fin de l'utilisation d'iidea ou lors de l'envoi et de la réception des informations requises, par exemple des informations horaires.

- Pour la « connexion », l'application spécialisée doit fonctionner sur votre smartphone (un fonctionnement en arrière-plan convient).

■ Connexion

1 Lancez l'application spécialisée.

2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

La montre et le smartphone sont connectés.

■ Déconnexion manuelle

Appuyez sur la couronne pour la placer en position [1] ou [2].

À propos de la réception de l'heure

Cette montre reçoit les informations horaires de votre smartphone lors de chaque connexion et règle automatiquement l'heure et le calendrier.

En outre, la montre se connecte automatiquement temporairement au smartphone une fois par jour afin de régler l'heure et le calendrier, même après une déconnexion, en cas d'exposition à la lumière après 3:00 heures (réception automatique de l'heure).

- Pour la réception automatique de l'heure, le jumelage avec un smartphone est préalablement nécessaire.
- Lorsque la montre est en économie d'énergie (page 8), la réception automatique de l'heure débutera après l'annulation de l'économie d'énergie.
- La fonction de réception automatique d'informations horaires ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - Si la couronne n'est pas en position [0].
 - Si le niveau de réserve d'énergie de la montre est « 0 » (alerte de charge insuffisante).

Vérification de la quantité d'énergie produite et de la réserve d'énergie

Vous pouvez vérifier la quantité d'énergie produite et la réserve d'énergie de la montre sur l'application spécialisée.

- Les données de production et de réserve d'énergie sont stockées sur la montre pendant 2 semaines maximum et les plus anciennes sont supprimées.

Vérification de la quantité d'énergie produite

- La quantité d'énergie produite est indiquée dans le niveau de réalisation. Le niveau de réalisation correspond au pourcentage lorsque la quantité d'énergie produite pour une charge correspondant à 1 journée de fonctionnement est supposée être de 100 %.
- Vous pouvez vérifier l'historique de la quantité d'énergie produite sur des graphiques et des cartes.

1 Lancez l'application spécialisée.

2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).


La montre et le smartphone sont connectés.

3 Affichez l'écran de la quantité d'énergie produite.



Sélectionnez l'icône.

4 Vérifiez les informations sur l'écran de la quantité d'énergie produite.



Niveau de réalisation

La quantité d'énergie produite pour une charge correspondant à 1 journée de fonctionnement avec une utilisation normale du smartphone est supposée être de 100 %.

- Si vous utilisez davantage la montre avec votre smartphone, le niveau de charge diminue même si le niveau de réalisation est de 100 %.
- Pour plus de détails sur « l'utilisation standard avec le smartphone », consultez la section [Caractéristiques techniques](#).
- Sélectionnez [Graph] ou [Map] pour afficher la quantité d'énergie produite à l'aide de graphiques linéaires quotidiens/hebdomadaires/mensuels ou de lignes sur une carte.

Vérification de la réserve d'énergie à l'aide de l'application spécialisée

1 Lancez l'application spécialisée.

2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

La montre et le smartphone sont connectés.


3 Sélectionnez l'icône de menu sur l'écran d'accueil de l'application spécialisée.



Sélectionnez l'icône.


4 Sélectionnez [Ma montre].

- Le niveau actuel de la réserve d'énergie est indiqué lorsque la montre et le smartphone sont connectés.



5 Sélectionnez [Vérification du journal de la montre].

L'écran de la réserve d'énergie et de la température de la montre est affiché.



Sélectionnez pour afficher la période d'indication.

Sélectionnez pour afficher alternativement [battery] (réserve d'énergie) et [°C (watch)] (température de la montre).


Les points sur le graphique indiquent la moyenne sur la période affichée.

Sélectionnez pour afficher l'unité de la période d'indication.

Vérification de la réserve d'énergie sur la montre

- L'indication de la réserve d'énergie comporte 29 niveaux.

1 Enfoncez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de fonction indique la réserve d'énergie.



Indication de la réserve d'énergie sur la montre

La réserve d'énergie est indiquée en pourcentage par l'aiguille de fonction.

	Indication	Durée (approx.)		Signification
		Avec utilisation de la connexion	Sans utilisation de la connexion	
100 %		7 mois	1 an	La réserve d'énergie est suffisante.
50 %		5 mois	9 mois	Chargée environ à la moitié.
0 %		Connexion indisponible.	18 jours	Chargez la montre immédiatement.

• À 0 %, l'aiguille des secondes se déplace une fois toutes les deux secondes (« **Quand la montre atteint un état de charge faible (fonction d'avertissement de charge insuffisante)** »).

- Consultez le tableau « Utilisation standard avec le smartphone » de la section « [Caractéristiques techniques](#) » pour plus de détails sur les conditions d'utilisation et la durée « Avec utilisation de la connexion ».
- Lorsque la réserve d'énergie atteint « 0 % », la connexion est annulée. Cependant, les fonctions de base de la montre restent disponibles.
- Lorsque la fonction d'alerte de charge insuffisante est activée, certaines fonctions de base deviennent indisponibles.

Utilisation du moniteur d'activité

Cette montre comporte un capteur d'accélération ; votre activité est automatiquement mesurée et les données sont mémorisées.

Lorsque la montre et le smartphone sont connectés, les données d'activité sont envoyées au smartphone. Les données peuvent être consultées et enregistrées sur l'application spécialisée.

- Les données d'activité sont stockées sur la montre pendant 2 semaines et les plus anciennes sont supprimées.

1 Lancez l'application spécialisée.


2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

La montre et le smartphone sont connectés.

3 Affichez l'écran du moniteur d'activité.



4 Vérifiez les informations sur l'écran du moniteur d'activité.



* Le moniteur d'activité de cette montre utilise les technologies logicielles d'ACOS CO, LTD ().

* Selon l'utilisation de la montre, le volume d'activité indiqué par le moniteur d'activité peut être différent du volume réel. Veuillez utiliser ce tableau comme référence uniquement.

Données du moniteur d'activité

Afin d'utiliser le moniteur d'activité correctement, il est nécessaire de saisir vos données physiques personnelles (sexe, taille, poids et date de naissance).

Ces données sont mémorisées sur la montre et dans l'application avec les données d'activité (nombre de pas, consommation de calories, etc.).

Pour supprimer les données ci-dessus, consultez la section « [Suppression des données mémorisées sur la montre](#) ».



Vérifiez la température interne de la montre

Cette montre comporte un capteur de température. Lorsque la montre et le smartphone sont connectés, les données du capteur de température sont envoyées au smartphone. Les données peuvent être consultées sur l'application spécialisée.

- La température indiquée est celle figurant sur la montre. Elle peut être différente de la température ambiante, en particulier lorsque vous portez la montre. Si vous souhaitez connaître la température ambiante, retirez la montre et attendez que la température de celle-ci approche de la température ambiante.
- Les données de température mesurées sont stockées sur la montre pendant 2 semaines et les plus anciennes sont supprimées.
- Le résultat de la mesure de température est indiqué avec une précision d'environ ± 5 °C lorsque la température ambiante est comprise entre +5 °C et +35 °C. Veuillez utiliser ce tableau comme référence uniquement.
- L'unité de température utilisée (°C/°F) dépend des réglages du smartphone.

1 Lancez l'application spécialisée.

2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

La montre et le smartphone sont connectés.

3 Sélectionnez l'icône de menu sur l'écran d'accueil de l'application spécialisée.




Sélectionnez l'icône.

4 Sélectionnez [Ma montre].

5 Sélectionnez [Vérification du journal de la montre].

L'écran de la réserve d'énergie et de la température de la montre est affiché.

6 Sélectionnez [°C (watch)] pour afficher l'indication de température de la montre.



Sélectionnez pour afficher la période d'indication.


Sélectionnez pour afficher alternativement [battery] (réserve d'énergie) et [°C (watch)] (température de la montre).

Les points sur le graphique indiquent la moyenne sur la période affichée.

Sélectionnez pour afficher l'unité de la période d'indication.

Indication de connexion sur la montre

Si l'état de connexion avec le smartphone a été modifié, l'aiguille des secondes indique l'état actuel et s'arrête.



Indication de connexion par l'aiguille des secondes

Indication	Position de l'aiguille des secondes	Signification
ACTIVATE	0 seconde	Pendant la connexion
INFORMATION	15 secondes	Indication lorsque la communication est établie avec l'application spécialisée
CHECK	30 secondes	Indication d'erreur d'iidea
RECONNECT	45 secondes	Échec du jumelage/déconnexion accidentelle

- L'indication de connexion est disponible uniquement lorsque la couronne est en position [0]. Lorsque la montre ne peut pas indiquer l'état de connexion, l'indication est différée jusqu'à ce que cela soit possible.
- La montre conserve l'heure et le calendrier corrects, même lorsque l'aiguille des secondes indique l'indication de connexion.
- L'indication « INFORMATION » peut signaler une mise à jour de l'application spécialisée.

■ Portée de connexion

La portée de connexion maximale entre la montre et le smartphone est d'environ 10 m. Elle peut être plus courte en cas d'obstacles, par exemple des murs.

Ne pas faire obstacle à la montre avec votre corps, par exemple en croisant les bras.

Annulation de l'indication de connexion

L'aiguille des secondes n'indique pas les secondes tant que vous n'utilisez pas la montre pour annuler l'indication de connexion.

- L'annulation préalable de l'indication de connexion peut être nécessaire dans certains cas.
- Une indication de connexion annulée n'est plus affichable.

1 Enfoncez et relâchez l'un des boutons lorsque l'aiguille des secondes indique l'état de connexion.

L'indication de connexion est annulée et l'aiguille des secondes revient en fonctionnement normal.

- La modification de la position de la couronne annule également l'indication de connexion.



Utilisation d'iiidea

L'application spécialisée possède 3 emplacements permettant d'enregistrer des iiideas. Vous pouvez ajouter des iiideas offrant les fonctions souhaitées dans ces emplacements et les utiliser à partir de la montre ou afficher leur indication sur la montre.

- Les conditions d'utilisation varient selon chaque iiidea. Pour les vérifier, sélectionnez l'icône iiidea de l'application spécialisée.

Pour plus d'informations sur iiidea, visitez le site Web ci-après :

<https://riiiver.com/>

Modification d'iiidea


1 Lancez l'application spécialisée.

2 Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur droit (B) et le bouton inférieur droit (A).

La montre et le smartphone sont connectés.

3 Enfoncez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour afficher l'iiidea que vous souhaitez utiliser.

- Déplacez l'aiguille de fonction afin qu'elle indique l'emplacement de l'iiidea que vous souhaitez utiliser.



- Les emplacements ne contenant pas d'iiideas sont enregistrés dans l'application spécialisée et sont ignorés.


■ Fin d'utilisation d'une iiidea

Enfoncez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises pour que l'aiguille de fonction indique la réserve d'énergie.

Écran [Ma montre]

Vous pouvez modifier différents paramètres sur l'écran [Ma montre] de l'application spécialisée.

- Certains paramètres ne sont pas disponibles sans connexion entre la montre et le smartphone.



Silence	La montre n'émet aucun son lors de son activation.
Vérification du journal de la montre	La réserve d'énergie et la température de la montre sont indiquées sur des graphiques.
Parcourir toutes les montres	La montre actuellement connectée et les autres sont indiquées.
Ajouter une montre	Sélectionnez lors de l'exécution du jumelage.
Mise à jour du firmware	À utiliser lors de la mise à jour du firmware de la montre.

Suppression des données mémorisées dans l'application spécialisée

Les données mémorisées sur le Cloud et dans l'application spécialisée sur le smartphone peuvent être supprimées via l'écran de réglage de l'application → [Paramètres du compte] → [Suppression des données].

- Lors de la suppression des données mémorisées sur la montre, consultez la section « [Suppression des données mémorisées sur la montre](#) ».

Activation du mode avion sur la montre

Le cas échéant, vous pouvez désactiver la connexion à un smartphone, par exemple à bord d'un avion ou dans un hôpital.

1 Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes indique le réglage actuel du mode avion (activé/désactivé).

- En cas de connexion, la connexion au smartphone est annulée.

	Indication	Position de l'aiguille des secondes	Signification
On		30 secondes	Le réglage du mode avion est activé et la fonction de connexion est indisponible. La réception automatique de l'heure est également indisponible.
Off		0 seconde	Le réglage du mode avion est désactivé et la fonction de connexion est disponible.

2 Faites pivoter la couronne pour modifier le réglage du mode avion.

Off → On : Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

On → Off : Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3 Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

La montre revient à l'indication normale.

■ Après la désactivation du réglage du mode avion

Lorsque le réglage du mode avion est désactivé, la fonction de connexion de la montre est disponible.


Effectuer une connexion si vous souhaitez la connecter au smartphone.

- Vérifiez l'heure et le calendrier de la montre et réglez-les le cas échéant.



Charge de votre montre

Cette montre est équipée d'une pile solaire sous le cadran et stocke l'énergie générée par la pile dans sa pile rechargeable intégrée. La pile est chargée en exposant le cadran à la lumière, par exemple rayonnement solaire direct ou lampes fluorescentes.



Pour des performances optimales, assurez-vous :


- de placer la montre à un endroit où le cadran est exposé à une lumière vive, par exemple près d'une fenêtre, même lorsque vous ne l'utilisez pas ;
- d'exposer la montre à la lumière directe du soleil pendant 5 à 6 heures au moins chaque semaine ;
- d'éviter de la laisser dans un endroit sombre pendant une longue durée.

ATTENTION

- Ne chargez pas la montre à une température élevée (environ 60 °C ou plus), car cela peut causer un mauvais fonctionnement du mouvement.
- Si la lumière du soleil est régulièrement bloquée par une manche longue, une charge supplémentaire peut être nécessaire pour assurer un fonctionnement continu.
- La charge de la montre s'arrête automatiquement une fois l'opération terminée (fonction de prévention de surcharge). Cette fonction empêche une altération des performances de la montre et de la pile rechargeable en raison d'une surcharge.

Quand la montre atteint un état de charge faible (fonction d'avertissement de charge insuffisante)

Quand la réserve d'énergie devient faible, l'aiguille des secondes se déplace une fois toutes les deux secondes. C'est la fonction d'avertissement de charge insuffisante. Assurez-vous de charger complètement et immédiatement votre montre comme indiqué ci-dessous.



- Quand la montre est suffisamment chargée, l'aiguille des secondes se déplace normalement.
- Si vous ne chargez pas la montre pendant 18 jours ou plus après le début du mouvement d'avertissement de charge insuffisante, la montre se décharge complètement et s'arrête.

Pendant l'état d'avertissement de charge insuffisante

L'heure et la date sont indiquées correctement.

Durée de charge en fonction de l'environnement

Les durées de charge approximatives par exposition continue à la lumière sont indiquées ci-dessous. Veuillez utiliser ce tableau comme référence uniquement.

Environnement	Extérieur (ensoleillé)	Extérieur (nuageux)	À 20cm d'une lampe fluorescente (30 W)	Éclairage intérieur
Éclairage (lx)	100 000	10 000	3 000	500
Pour un fonctionnement d'une journée	6 minutes	19 minutes	1,5 heure	6,5 heures
Pour reprendre un fonctionnement normal quand la pile est déchargée	3 heures	12 heures	40 heures	–
Pour charger complètement la montre quand la pile est déchargée	25 heures	60 heures	–	–

- Il est recommandé d'exposer la montre à la lumière directe du soleil pour la charger. La lumière fournie par une lampe fluorescente ou un éclairage intérieur n'est pas suffisante pour charger la pile rechargeable efficacement.

■ Après une charge complète, la montre fonctionne sans recharge supplémentaire

Utilisation avec un smartphone	7 mois*
Utilisation sans smartphones	Environ 1,0 an
Fonction d'économie d'énergie toujours activée	Environ 1,1 an


* Consultez le tableau « Utilisation standard avec le smartphone » de la section « Caractéristiques techniques » pour plus de détails sur les conditions d'utilisation de « Utilisation avec un smartphone ».

Précautions lors de la connexion à un smartphone

- La connexion fréquente à un smartphone et l'utilisation fréquente d'iiideas consomment une grande quantité d'énergie. Chargez fréquemment la montre.
- Veillez également à ce que le smartphone soit suffisamment chargé.

Fonction d'économie d'énergie

L'aiguille des secondes s'arrête automatiquement à 0 seconde pour économiser l'énergie lorsque le cadran de la montre n'a pas été exposé à la lumière pendant 30 minutes.

- Toutefois, la réception automatique de l'heure n'est pas exécutée pendant l'économie d'énergie.
- La fonction d'économie d'énergie n'est pas activée si la couronne n'est pas en position .

■ Annulation de la fonction d'économie d'énergie

L'économie d'énergie s'arrête et les aiguilles reviennent en position normale dans les cas suivants :

- Le cadran est exposé à la lumière et la production d'énergie démarre.
- Une activité est détectée et mesurée par le capteur d'accélération de la montre (si vos données corporelles ont déjà été enregistrées).

Après une économie d'énergie prolongée, vérifiez l'heure et le calendrier de la montre et réglez-les le cas échéant.



Réglage manuel de l'heure et du calendrier

• En cas de connexion, la connexion au smartphone est annulée.

1 Tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique 15 secondes.

2 Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit [B] pendant 2 secondes.

L'aiguille des secondes indique 0 seconde.

- Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

3 Appuyez sur le bouton inférieur droit [A] pour changer la cible à corriger.

• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton inférieur droit [A], le choix change de la manière suivante :

Minute → heure → date → (retour au début).

- Les aiguilles et les indications se déplacent légèrement lorsqu'on les sélectionne pour indiquer qu'elles peuvent être réglées.

4 Faites pivoter la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.

• En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.

• L'aiguille de fonction se déplace de façon synchronisée avec l'indication de la date.

• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles des minutes/heures et l'indication de date se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

- Voir « Indications de mois et d'année » pour régler l'année et le mois.

5 Répétez les étapes 3 et 4.


6 Poussez la couronne dans la position [0] en fonction d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

■ Indications de mois et d'année


Réglez l'année et le mois avec la position de l'aiguille des secondes.

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous.

Chaque nombre représente un mois.



« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.



Années depuis une année bissextile : 0 (Année bissextile)

Années depuis une année bissextile : 1


Années depuis une année bissextile : 2

Années depuis une année bissextile : 3

Année					Années depuis une année bissextile	Position de l'aiguille des secondes
2016	2020	2024	2028	2032	0 (Année bissextile)	Repère d'heure
2017	2021	2025	2029	2033	1	1er repère de minute
2018	2022	2026	2030	2034	2	2 ^e repère de minute
2019	2023	2027	2031	2035	3	3 ^e repère de minute

Ex. : Position de l'aiguille des secondes lors du réglage de juillet 2019.

Vous constaterez que le nombre d'années écoulées depuis l'année bissextile pour 2019 est de « 3 » dans le tableau et que l'aiguille des secondes doit être réglée sur le repère de la 3^e minute de la zone « Juillet ».



Guide de dépannage

Vérification et correction de la position de référence

Vous pouvez vérifier et régler la position de référence de la montre à l'aide de l'application spécialisée.

Connectez la montre au smartphone et sélectionnez [Aide] → [Guide de dépannage] → [Heure et/ou date incorrectes.] dans l'écran des menus de l'application spécialisée.

Si l'heure ou le calendrier ne s'affiche pas correctement même après une réception correcte des informations horaires, vérifiez si la position de référence est correcte.


- Si les aiguilles et l'indication ne reflètent pas la position de référence correcte, l'heure et le calendrier ne seront pas correctement indiqués, même en cas de réception des informations horaires.
- Veillez à vérifier la position de référence actuelle et réglez-la uniquement si elle n'est pas correcte.

Qu'est-ce que la position de référence ?

La position de base de toutes les aiguilles et du calendrier permettant d'indiquer correctement les différentes fonctions de cette montre.

- Aiguilles des heures, minutes et secondes :
0 heure 00 minute 0 seconde
- Aiguille de fonction : emplacement 1
- Indication de la date :
à mi-chemin entre « 31 » et « 1 »

Corrigez les positions de référence



1 Tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique 15 secondes.

2 Maintenez le bouton inférieur droit [A] enfoncé pendant au moins 4 secondes.

Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

- Relâchez le bouton lorsque les aiguilles/l'indication commencent à bouger.
- Passez à l'étape suivante lorsque les aiguilles/l'indication s'arrêtent.

3 Vérifiez leurs positions de référence en vous reportant à l'illustration ci-dessus.

Correct	Passez à l'étape 8 sans régler la position de référence.
Incorrect	Passez à l'étape 4 et corrigez la position de référence.

4 Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit [A] pour commencer le réglage de la position de référence.

5 Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit [A] à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton inférieur droit [A], le choix change de la manière suivante :
Aiguille de fonction/indication de la date → aiguille des heures → aiguille des minutes → aiguille des secondes → (retour au début).
- Les aiguilles se déplacent légèrement lorsqu'on les sélectionne pour indiquer qu'elles peuvent être réglées.

6 Faites pivoter la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.

- L'aiguille de fonction et l'indication de la date bougent de façon synchronisée. L'indication de date change après 5 rotations de l'aiguille de fonction.
- Lors du réglage de l'aiguille des heures, les aiguilles des secondes et des minutes se décalent légèrement à gauche et à droite pour assurer une meilleure visibilité de l'aiguille des heures.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

7 Répétez les étapes 5 et 6.

8 Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

La montre continue à indiquer la position de référence.

9 Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit [A] pour terminer la procédure.

Symptôme et solutions

Symptôme	Solutions	Page
Connexion avec le smartphone		
Échec de la connexion.	Vérifiez la position de la couronne de la montre.	—
	Vérifiez la réserve d'énergie.	4
	Vérifiez le réglage du mode avion de la montre.	7
	Annulez l'indication de connexion.	6
	Lancez l'application spécialisée.	—
	Vérifiez les réglages Bluetooth de votre smartphone.	—
	Évitez tout ce qui peut bloquer les ondes radio ou générer du bruit.	—
Impossible d'exécuter le jumelage.	Supprimez les informations de jumelage (Eco-Drive Riiiver) sur votre smartphone et recommencez le jumelage.	—
	Vérifiez le réglage du mode avion de la montre.	7
	Chargez la montre.	8
L'icône est de couleur pâle et certains écrans de l'application ne peuvent pas être affichés.	Connectez-vous au smartphone.	—
Pas de notifications à portée de connexion	Vérifiez la réserve d'énergie de la montre.	4
	Vérifiez le réglage du mode avion de la montre.	7
	Lancez l'application spécialisée.	—
	Vérifiez le réglage de notification de l'application spécialisée.	—
Aucun signal de notification n'est émis.	Évitez tout ce qui peut bloquer les ondes radio ou générer du bruit.	—
	Activez le mode [Silence] sous [Ma montre] sur l'application spécialisée.	—
La connexion est annulée pendant le réglage.	Vérifiez la réserve d'énergie de la montre.	4
	Lancez l'application spécialisée.	—
	Vérifiez si le smartphone se trouve à portée de connexion (environ 3 m).	—
	Évitez tout ce qui peut bloquer les ondes radio ou générer du bruit.	—
Impossible d'obtenir automatiquement les informations horaires.	Vérifiez la position de la couronne.	—
	Vérifiez la réserve d'énergie de la montre.	4
	Vérifiez le réglage du mode avion de la montre.	7
	Vérifiez que la montre n'est pas en économie d'énergie.	8
	Lancez l'application spécialisée.	—
	Vérifiez si le smartphone se trouve à portée de connexion (environ 3 m).	—
Le mouvement de l'aiguille semble étrange	Évitez tout ce qui peut bloquer les ondes radio ou générer du bruit.	—
	La fonction d'économie d'énergie est annulée. Attendez l'affichage de l'heure actuelle.	—
Les aiguilles tournent rapidement peu de temps après avoir sorti la montre d'un étui ou quelque chose de similaire.	Attendez que la montre revienne en fonctionnement normal.	—
Les aiguilles se déplacent dans une direction inattendue.	Annulez l'indication de connexion.	6
L'aiguille des secondes ne bouge pas.	Chargez la montre.	8
	Chargez la montre.	8
L'aiguille des secondes se déplace une fois toutes les deux secondes.	Chargez la montre.	8
L'état de connexion n'est pas indiqué.	Chargez la montre.	8
Le réglage du mode avion n'est pas indiqué.	Chargez la montre.	8

Symptôme	Solutions	Page
Heure ou calendrier étranges		
L'indication de l'heure et de la date est incorrecte.	Vérifiez les réglages iidea.	7
	Vérifiez le réglage du mode avion de la montre.	7
	Vérifiez l'heure et le calendrier du smartphone.	—
	Obtenez les informations horaires du smartphone pour régler l'heure et le calendrier.	—
	Réglez manuellement l'heure et le calendrier.	9
	Vérifiez et corrigez la position de référence.	9

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

Lorsque la montre ne fonctionne pas correctement, vous pouvez réinitialiser les réglages de l'heure et du calendrier. Si la réserve d'énergie est insuffisante, chargez d'abord la montre.

Assurez-vous de réaliser les opérations suivantes après la réinitialisation totale.

1 Corrigez les positions de référence.

Après réinitialisation totale, la montre est en mode de réglage de la position de référence.

Reportez-vous aux étapes 4 et suivantes de la page 9.

2 Réglez l'heure et le calendrier.

Réglez l'heure et le calendrier manuellement (page 8) ou en vous connectant à votre smartphone.

1 Tirez la couronne en position 2.**2 Appuyez simultanément sur le bouton inférieur droit (A) et sur le bouton supérieur droit (B) et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes ou plus avant de les relâcher.**

Lorsque vous relâchez les boutons, l'alarme retentit et la réinitialisation totale est exécutée

Valeurs de réglage après réinitialisation totale	
Heure	0 h 00
Calendrier	1 ^{er} janvier, d'une année bissextile
Informations de jumelage	Les informations de jumelage ne sont pas supprimées.
État de connexion	Déconnexion

Suppression des données mémorisées sur la montre

Pour supprimer toutes les données mémorisées sur la montre, par exemple informations de jumelage, données corporelles, données du moniteur d'activité, etc., et revenir à l'état de la montre lors de sa livraison, procédez comme suit.

1 Tirez la couronne en position 1.

L'aiguille des secondes s'arrête et indique 0 seconde (mode avion désactivé) ou 30 secondes (mode avion activé).

2 Maintenez le bouton supérieur droit (B) enfoncé pendant au moins 4 secondes.

L'aiguille des secondes oscille à gauche et à droite par rapport au centre (0 seconde) et les données sont supprimées.

• Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes oscille à gauche et à droite.

Technologie sans fil Bluetooth 4.0**Réglementations relatives à Bluetooth (zones dans lesquelles Bluetooth est disponible)**

L'utilisation de la technologie de communication Bluetooth n'est pas légalement autorisée dans certains pays ou régions. Pour vérifier la liste des pays dans lesquels Bluetooth est légalement utilisable, visitez notre site Web.

<https://www.citizenwatch-global.com/support/>

- L'utilisation dans un pays où elle n'est pas autorisée peut entraîner des poursuites.
- Les communications via Bluetooth peuvent être surveillées, volontairement ou accidentellement. N'utilisez pas cette montre pour les communications importantes ou les communications concernant des vies humaines.
- Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.




Précautions de manipulation de la montre Eco-Drive

<Assurez-vous de recharger la montre fréquemment>

- Pour des performances optimales, votre montre doit rester complètement chargée.
- Des manches longues peuvent empêcher la lumière d'atteindre votre montre. Cela peut entraîner la décharge de la montre. Dans ce cas, une charge supplémentaire peut être nécessaire.
- Quand vous enlevez votre montre, placez-la dans un endroit lumineux pour assurer des performances optimales.

⚠ ATTENTION Précautions de charge

- Ne chargez pas la montre à haute température (environ 60 °C ou plus) car cela pourrait causer un mauvais fonctionnement du mouvement. Ex. :
 - Charger la montre trop près d'une source de lumière générera une grande quantité de chaleur comme dans le cas d'une lampe à incandescence ou d'une lampe halogène. Quand vous chargez votre montre sous une lampe à incandescence, assurez-vous de laisser une distance de 50 cm entre la lampe et la montre pour éviter d'exposer la montre à trop de chaleur.
 - Charger la montre dans un endroit où la température devient très élevée—comme sur le tableau de bord d'un véhicule.



<Remplacement de la pile rechargeable>

- Cette montre utilise une pile rechargeable spéciale qui ne nécessite pas de remplacement périodique. Cependant, la consommation peut augmenter après l'utilisation de la montre pendant un certain nombre d'années à cause de l'usure interne des composants et la détérioration des huiles. Cela peut entraîner une décharge plus rapide de la montre.

⚠ AVERTISSEMENT Manipulation de la pile rechargeable

- Hormis pour son remplacement, la pile rechargeable ne doit pas être retirée de la montre. Si, pour une raison particulière, il est nécessaire de retirer la pile rechargeable de la montre, veillez à ce qu'elle demeure hors de portée des enfants pour éviter qu'elle ne soit avalée par mégarde. Si la pile rechargeable est avalée par mégarde, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas la pile rechargeable avec les ordures ordinaires. Veuillez suivre les instructions de votre municipalité en ce qui concerne le ramassage des piles afin d'éviter tout risque d'incendie ou de contamination de l'environnement.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez qu'une pile identique à la pile spécifiée

- N'utilisez pas une pile autre que la pile rechargeable spécifiée pour cette montre. Bien que la structure de la montre interdise son fonctionnement si une pile secondaire différente de la pile prescrite venait à être mise en place, la charge de cette pile (surtout dans le cas d'une pile conventionnelle) peut être excessive et conduire à sa rupture. Cela peut endommager la montre et blesser l'utilisateur. Lors du remplacement de la pile rechargeable, assurez-vous toujours de remplacer la pile rechargeable par la pile spécifiée.

Résistance à l'eau

⚠ AVERTISSEMENT Résistance à l'eau

- Reportez-vous au cadran de la montre et/ou à l'arrière du boîtier pour l'indication de résistance à l'eau de votre montre. Le tableau suivant donne des exemples d'utilisation de référence afin de s'assurer que votre montre est utilisée correctement. (L'unité « 1 bar » est à peu près égale à une atmosphère.)
- « WATER RESIST (ANT) x x bar » peut également apparaître sous la forme « W. R. x x bar ».
- Les modèles non étanches ne sont pas conçus pour entrer en contact avec l'humidité. Faites attention de ne pas exposer une montre avec ce type à tout type d'humidité.
- Résistance à l'eau pour l'usage quotidien (jusqu'à 3 atmosphères) signifie que la montre est étanche pour les accidents d'éclaboussure occasionnels.
- Étanchéité renforcée pour l'usage quotidien (jusqu'à 5 atmosphères) signifie que vous pouvez porter la montre quand vous nagez, mais que vous ne devez pas la porter pour la plongée sous-marine.
- Étanchéité renforcée pour l'usage quotidien (jusqu'à 10/20 atmosphères) signifie que vous pouvez porter la montre pour la plongée sous-marine, mais pas pour la plongée sous-marine autonome ou avec des bouteilles à l'hélium.

Intitulé	Indication Cadran ou arrière du boîtier	Spécification	Utilisation en milieu aquatique					
			Exposition légère à l'eau (lavage du visage, pluie, etc.)	Natation et travaux de lavage généraux	Plongée sans bouteille, sports nautiques	Plongée sous- marine avec bouteille	Plongée en saturation avec hélium	Réglage de la couronne ou des boutons lorsque la montre est mouillée
Non résistant à l'eau	—	Non résistant à l'eau	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Montre résistante à l'eau pour un usage quotidien	WATER RESIST	Résistance à l'eau jusqu'à 3 atmosphères	OK	NON	NON	NON	NON	NON
Montre résistante à l'eau renforcée pour un usage quotidien	W. R. 5 bar	Résistance à l'eau jusqu'à 5 atmosphères	OK	OK	NON	NON	NON	NON
	W. R. 10 bar W. R. 20 bar	Résistance à l'eau jusqu'à 10 ou 20 atmosphères	OK	OK	OK	NON	NON	NON

Précautions de sécurité et limitations d'usage

⚠ ATTENTION Pour éviter toute blessure

- Faites particulièrement attention quand vous portez un jeune enfant avec la montre au bras de ne pas le blesser.
- Faites particulièrement attention quand vous faites des exercices ou des travaux vigoureux, de ne pas vous blesser ni de blesser quelqu'un d'autre.
- Ne portez pas votre montre dans un sauna ou dans un autre endroit où la montre peut devenir excessivement chaude, car il y a un risque de brûlure.
- Faites attention quand vous mettez ou retirez votre montre, car vous risquez d'endommager vos ongles, selon la façon dont le bracelet est serré.
- Enlevez votre montre avant d'aller au lit.

⚠ ATTENTION Précautions

- Utilisez toujours la montre avec la couronne en position poussée (position normale). Si la couronne est de type à verrouillage, assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
- N'utilisez pas la montre (couronne et/ou boutons) lorsqu'elle est humide. De l'eau pourrait entrer dans la montre causant des dommages à des composants vitaux.
- Si de l'eau pénètre dans la montre ou si de la buée persiste après une longue période, contactez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé pour la faire examiner et/ou réparer.
- Même si votre montre a un niveau important d'étanchéité, veuillez faire attention à ce qui suit.
 - Si votre montre est immergée dans de l'eau de mer, rincez-la à l'eau douce complètement et essuyez-la avec un chiffon sec.
 - Ne versez pas directement l'eau d'un robinet sur votre montre.
 - Retirez votre montre avant de prendre un bain.
- Si l'eau de mer pénètre dans la montre, placez-la dans une boîte ou un sac en plastique et faites-la réparer tout de suite. Sinon, la pression à l'intérieur de la montre augmentera, et des pièces (verre, couronne, bouton poussoir, etc.) pourraient se détacher.

⚠ ATTENTION Quand vous portez votre montre

<Bracelet>

- Les bracelets de cuir et de caoutchouc (uréthane) se détériorent avec le temps à cause de la transpiration et des saletés. Parce que c'est un matériau naturel, un bracelet de cuir s'usera, se déformera et se décolore avec le temps. Il est recommandé de remplacer le bracelet périodiquement.
- La durabilité du bracelet en cuir peut être affectée si celui-ci est mouillé (décoloration ou pelage d'adhésif), influençant les propriétés du matériau. De plus, un cuir humide peut causer des démangeaisons.
- Ne tachez pas un bracelet de cuir avec une substance contenant des matériaux volatils, de la javel, de l'alcool (y compris les cosmétiques). Une décoloration et un vieillissement prématuré peuvent se produire. La lumière ultraviolette telle que la lumière directe du soleil peut causer une décoloration ou une déformation.
- Il est recommandé de retirer votre montre si elle est mouillée même si elle est résistante à l'eau.
- Ne serrez pas le bracelet trop fort. Essayez de laisser un espace suffisant entre le bracelet et votre peau pour permettre une ventilation correcte.
- Le bracelet en caoutchouc (uréthane) peut être taché par la teinture ou de vêtement ou d'autres accessoires. Comme ces tâches peuvent être indélébiles, faites attention quand vous portez votre montre avec des objets qui risquent de transférer leurs couleurs facilement (vêtements, sacs, etc.). De plus, le bracelet peut se détériorer à cause de solvants ou de l'humidité de l'air. Remplacez-le par un nouveau quand il a perdu son élasticité ou devient craquelé.
- Demandez un ajustement ou une réparation du bracelet dans les cas suivants :
 - Si vous notez quelque chose d'anormal sur le bracelet à cause de la corrosion.
 - Le bout du bracelet est corné.
- Nous vous conseillons de demander l'aide d'un technicien expérimenté dans les montres pour ajuster la taille de votre montre. Si l'ajustement n'est pas fait correctement, le bracelet peut se détacher brusquement et vous risqueriez de perdre la montre ou de vous blesser. Contactez un centre de service après-vente agréé.

<Température>

- La montre peut s'arrêter ou le fonctionnement de la montre peut être défectueux dans des conditions de température extrêmement élevée ou basse. N'utilisez pas la montre dans des endroits où la température est en dehors de la plage des températures de fonctionnement donnée dans les spécifications.

<Magnétisme>

- Les montres analogiques à quartz sont alimentées par un moteur pas à pas qui utilise un aimant. Soumettre la montre à un champ magnétique important extérieur peut entraîner un fonctionnement incorrect du moteur et empêcher la montre de rester exacte. Ne pas laisser la montre s'approcher d'appareils de santé magnétiques (colliers magnétiques, bandes élastiques magnétiques, etc.) ou d'aimants utilisés dans les loquets de portes de réfrigérateurs, fermoirs utilisés dans des sacs à main, du haut-parleur d'un téléphone cellulaire, d'un dispositif de cuisson électromagnétique, etc.

<Chocs importants>

- Évitez de faire tomber la montre ou de la soumettre à des chocs importants. Cela pourrait causer un mauvais fonctionnement et/ou une détérioration des performances, de même qu'endommager le boîtier ou le bracelet.

<Électricité statique>

- Les circuits intégrés (IC) utilisés dans les montres à quartz sont sensibles à l'électricité statique. Veuillez noter que la montre peut fonctionner incorrectement ou ne pas fonctionner du tout si elle est exposée à un champ électrostatique intense.

<Produits chimiques, gaz corrosifs et mercure>

- Si un diluant, du benzène ou d'autres solvants ou produits contenant de tels solvants (y compris l'essence, les dissolvants pour vernis à ongles, le crésol, les nettoyants pour salle de bain, les adhésifs, les substances hydrophobes, etc.) entrait en contact avec la montre, il pourrait causer une décoloration, une détérioration ou des dommages aux matériaux. Faites attention lors de la manipulation de tels produits chimiques. Tout contact avec du mercure comme celui qui est utilisé pour les thermomètres peut aussi causer une décoloration du bracelet et du boîtier.

<Film Protecteur Autocollant>

- Assurez-vous de retirer tous les films protecteurs autocollants qui peuvent se trouver sur votre montre (arrière du boîtier, bracelet, fermoir, etc.). Sinon, de la transpiration ou de l'humidité peut pénétrer entre les films protecteurs et les pièces, entraînant un risque d'éruption cutanée ou de corrosion des pièces métalliques.

Précautions de sécurité et limitations d'usage (suite)

⚠ ATTENTION Maintenez toujours la montre propre

- Faites tourner la couronne pendant qu'elle est poussée à fond et appuyez sur les boutons périodiquement de façon qu'ils ne se bloquent pas à cause d'une accumulation de corps étrangers.
- Le boîtier et le bracelet de la montre sont en contact direct avec la peau. La corrosion du métal ou les matières étrangères accumulées peuvent entraîner des résidus noirs du bracelet quand il est exposé à l'humidité ou la transpiration. Assurez-vous de maintenir votre montre toujours propre.
- Assurez-vous nettoyer périodiquement le bracelet et le boîtier de votre montre pour retirer toutes les saletés et matières étrangères accumulées. Dans de rares circonstances, les saletés ou les matières étrangères accumulées peuvent causer une irritation de la peau. Si vous notez quelque chose de similaire, arrêtez de porter la montre et consultez votre médecin.
- Assurez-vous de retirer périodiquement les corps étrangers et les matières accumulées du bracelet métallique, du bracelet en caoutchouc synthétique (polyuréthane) et/ou du boîtier métallique à l'aide d'une brosse douce et d'un savon doux. Faites attention qu'il n'y ait pas d'humidité sur votre montre si elle n'est pas résistante à l'eau.
- Les bracelets en cuir peuvent se décolorer avec la transpiration et les saletés. Gardez toujours votre bracelet propre en l'essuyant avec un chiffon sec.

Soins pour votre montre

- Essayez toute saleté ou humidité telles que la transpiration du boîtier et du verre avec un chiffon doux.
- Pour les bracelets métalliques, plastiques ou en caoutchouc synthétique (polyuréthane), nettoyez avec du savon et une brosse à dents souple. Assurez-vous de bien rincer le bracelet après le nettoyage pour éliminer tout reste de savon.
- Pour un bracelet en cuir, essayez en utilisant un chiffon sec.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre montre pendant une longue période de temps, essayez-la attentivement pour retirer toute la transpiration, les saletés et l'humidité, et éviter les endroits trop chaud, trop froid ou trop humide pour le rangement.

Quand de la peinture lumineuse est utilisée pour votre montre

La peinture sur le cadran et les aiguilles vous aide à lire l'heure dans les endroits sombres. La peinture lumineuse stocke la lumière (lumière du jour ou lumière artificielle) et brille dans les endroits sombres. Elle ne contient aucune substance radioactive ni aucun matériau nuisible pour le corps humain ou l'environnement.

- L'émission de lumière apparaîtra lumineuse au début, puis diminuera avec le temps.
- La durée de l'effet lumineux (« brillance ») varie en fonction de la luminosité, des types et de la distance de la source d'éclairage, de la durée d'exposition et de la quantité de peinture.
- La peinture peut ne pas briller et/ou l'effet peut se dissiper rapidement si l'exposition à la lumière a été insuffisante.

Caractéristiques techniques

Modèle	W510	Type	Montre solaire analogique
Précision de l'indication de l'heure (sans la réception du signal horaire)	Précision mensuelle moyenne : ±15 secondes quand la montre est portée à des températures de fonctionnement normales comprises entre +5 °C et +35 °C		
Plage de températures de fonctionnement	- 10 °C à + 60 °C		
Fonctions d'affichage	Heure	heures, minutes, secondes	
	Calendrier	Date	
Durée	Après une charge complète, la montre fonctionne sans recharge supplémentaire		
	En utilisation standard avec un smartphone		Environ 7 mois
	Lors de la connexion au smartphone et de l'exécution de la réception automatique de l'heure une fois par jour		Environ 7 mois
	Lorsque le smartphone n'est pas utilisé		Environ 1,0 an
	Avec fonction d'économie d'énergie toute la journée		Environ 1,1 an
	Réserve d'énergie après déclenchement de la fonction d'avertissement de charge insuffisante		
environ 18 jours			
Pile	1 pile rechargeable (pile bouton au lithium)		
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Fonction d'alimentation solaire Indication de la réserve d'énergie (29 niveaux) Fonction de prévention de surcharge Fonction d'avertissement de charge insuffisante (mouvement par intervalle de deux secondes) Fonction d'économie d'énergie (économie d'énergie) Fonctions d'indication relatives à la connexion à un smartphone <ul style="list-style-type: none"> Indication de traitement de communication en cours (ACTIVATE) Fonction d'indication de notification (INFORMATION) Indication d'erreur d'iidea (CHECK) Fonction de notification de déconnexion (RECONNECT) Fonction de personnalisation Fonction de réception automatique de l'heure Fonction Mode avion Calendrier perpétuel (jusqu'à 28 février 2100) Propriété antimagnétique fonction de détection d'impact 		

Dans le tableau ci-dessus, les conditions suivantes sont supposées être en « Utilisation standard avec le smartphone ».

Économie d'énergie	4 heures/jour
Réception automatique de l'heure	Une fois/jour
Capteur d'accélération	Activé : 8 heures/jour
	Veille : 12 heures/jour
	Désactivé : 4 heures/jour
Utilisation d'iidea	10 fois/jour

Les caractéristiques techniques et le contenu de ce livret sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.