

- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do 9800

Identificação de componente



Verificação da reserva de energia


Você pode ver o nível atual de reserva de energia, consultando o ponteiro de indicação de reserva de energia. Use o relógio com carga suficiente.

Nível	3	2	1	0
Indicação				
Duração (aprox.)	10 - 9 meses	9 - 6 meses	6 meses - 6 dias	6 dias ou menos
Significado	A reserva de energia é suficiente. Bom para uso normal.	A reserva de energia está boa.	A reserva de energia está ficando baixa.	O aviso de carga insuficiente foi acionado. Carregue imediatamente.

Configuração da hora

- Puxe a coroa para a posição **[2]** quando a ponta mais curta do ponteiro dos segundos apontar para "60".

O ponteiro dos segundos para.



- Gire a coroa para configurar a hora.

- O movimento do ponteiro da data mostra a passagem para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.

- Empurre a coroa para a posição **[0]** de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Como fazer a leitura do ponteiro dos segundos

Esse relógio mostra os segundos por meio de uma escala semicircular. O semicírculo tem uma escala interior e uma escala exterior. A leitura é feita dependendo da escala para onde aponta a ponta mais curta ou mais longa do ponteiro dos segundos.

Ponta mais longa do ponteiro dos segundos	Ponta mais curta do ponteiro dos segundos
Indica 15 - 45 segundos da escala exterior.	Indica 45 - 15 segundos da escala interior.

A ponta mais longa aponta para "30" (30 segundos)
A ponta mais curta aponta para "60" (45 segundos)

Configuração do ponteiro da data

- Não ajuste o ponteiro da data quando o relógio mostrar entre 9:00 PM e 1:00 AM. Caso contrário, o ponteiro da data pode se mover de forma incorreta depois disso.
- O ajuste do ponteiro da data é necessário nos primeiros dias de março, maio, julho, outubro e dezembro.

- Puxe a coroa para a posição **[1]**.

- Gire a coroa no sentido horário para ajustar o ponteiro da data.

- Empurre a coroa para a posição **[0]** para concluir o procedimento.

Configuração da indicação da fase da lua

- Puxe a coroa para a posição 1.**
- Gire a coroa no sentido anti-horário para configurar a fase da lua.**

- Para saber qual a fase da lua correta, consulte um jornal ou outra fonte.

Fase da lua	Lua nova	Quarto crescente	Lua cheia	Quarto minguante
Período lunar	0	Cerca de 7	Cerca de 15	Cerca de 22
Maré	Maré de águas vivas	Maré morta	Maré de águas vivas	Maré morta
Indicação				

- Use a fase da lua indicada somente como uma referência.
- O aspecto da indicação pode diferir em alguns modelos.
- A fase da lua pode ser configurada de forma mais precisa quando estiver lua nova ou lua cheia.

- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Uso do cronógrafo

- Medição até 12 horas em incrementos de 1/5 de segundo.
- Os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos se movem normalmente durante a medição do cronógrafo.

- Empurre a coroa para a posição 0.**

Iniciar/parar: pressione o botão ②.

- Redefina os ponteiros do cronógrafo se eles não apontarem para a posição das 12 horas antes de iniciar a medição.
- Quando iniciar a medição, pressione o botão de forma segura até ouvir um clique.

Redefinir: pressione o botão ① enquanto o cronógrafo está parado.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- Empurre a coroa para a posição 0.**
- Pressione e solte o botão inferior direito ③ para redefinir os ponteiros do cronógrafo.**
Eles retornam para a posição das 12 horas.
- Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para "60".**
O ponteiro dos segundos para.
- Pressione e solte o botão inferior direito ③ e o botão embutido ④ ao mesmo tempo.**
O ponteiro de indicação de reserva de energia se move para a posição de nível 3, e a posição de referência de cada ponteiro é ajustada automaticamente.
- Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.**

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina as horas, o ponteiro da data e a fase da lua.